

Hoof Caddy

Montering, användning och säkerhet | HC-4 REV A

Loggan och spillburken är monterade vid leverans. Lägg fram handtag, avrullarring och dispenserdocka.

Fästet för avrullarringen på handtaget ska vara till VÄNSTER. Ett felvänt handtag kan skada korgen.



Framifrån, med loggan mot dig: avrullarring till vänster, dispenserdocka till höger.

VÄNSTER

Ringens fäste



1 Handtag

Ställ korgen med Hoof Caddy-loggan mot dig. Håll handtaget ovanför korgen som på bilden: greppet upptill och fästet för avrullarringen till vänster. Rikta in handtagets två nedre ändar mot korgens fyrkantiga fästen. Tryck rakt och jämnt nedåt tills handtaget klickar fast på båda sidor. Kontrollera att det sitter stadigt. Om det tar stopp, kontrollera riktningen i stället för att ta i hårdare.

2 Avrullarring

Skjut på avrullarringen längs det lodräta fästet på handtagets vänstra sida tills den klickar fast. Gör detta efter att handtaget monterats.

3 Dispenserdocka

Skjut dockan längs det vågräta fästet på korgens högra sida tills den klickar fast. Kontrollera att den sitter stadigt.

Väggfästen

Två väggfästen ingår. Skruvar och pluggar ingår inte. Välj infästning efter underlag och korgens totala vikt. Använd skruvar med plana, inte försänkta, huvuden. Skruva fast båda fästena i ett bärande underlag utan att deformera plasten. Sänk ned korgen uppifrån och kontrollera att den sitter helt och stabilt innan du släpper den. Kontrollera fästen och skruvar regelbundet.

Användning och kontroll

Maxlast: 6 kg innehåll. Kontrollera före lyft att handtaget sitter fast och att korg, docka och fästen är hela. Håll korgen upprätt och undvik ryck och slag. Använd den inte som pall eller lyftredskap. Använd inte delar med sprickor, delaminering, deformation eller glapp. Undvik öppen låga och stark värme. Vid spill: följ den spillda produktens anvisningar, torka av med mjuk trasa och mild rengöringsmedel och kontrollera plasten. Patronernas egna etiketter och säkerhetsanvisningar gäller.