

Eltandborste	2-5 W
Rakapparat/hårtrimmer	4-8 W
Handdukstork	20-50 W
Plattång	100 W
Golvvärme	80-100 W/kvm
Hårtork	1200-2000 W
Jacuzzi	1500-3000 W
Strykjärn	1500-2200 W
Torkskåp	2000 W
Torktumlare	2000-2500 W
Bastu	4000-6000 W

Kyl (nyare modell)	100 W
Frys (nyare modell)	100-150 W
Kyl/frys	150-250 W
Spisfläkt	200-300 W
Elvisp	300-400 W
Mixer	400-600 W
Matberedare	400-600 W
Kaffebryggare	400-800 W
Brödrost	800-1000 W
Mikrovågsugn	900-1500 W
Kaffemaskin	1500 W
Diskmaskin	1500-2000 W
Vattenkokare	1500-2000 W
Spis(snabbplatta-stekplatta)	1500-2500 W
Ugn	1800-2500 W
Varmluftsgn	3000 W

19" monitor standby	1 W
---------------------	-----

LCD TV 42" standby	1 W
Plasma TV 42" standby	3 W
Mobiltelefonladdare	5 W
Klockradio	3-10 W
TV-standby (tjock TV)	10 W
Skrivare standby	10 W
Digitalbox	10-20 W
19" monitor vid drift	15-30 W
DVD spelare vid drift	50-75 W
LED TV 42" vid drift	60-80 W
TV vid drift (tjock TV)	150 W
TV-spel	150-250 W
Stereoapparat	150-300 W
LCD TV 42" vid drift	200-250 W
Projektor	300 W
Plasma TV 42" vid drift	300-400 W
Stationär dator (utan monitor)	300-500 W
Dammsugare	800-1600 W
Plasma TV 103" vid drift	1500 W