



Inkoppling: Ström från Batteri på stift märkt +

Funktion:

Läge	Ström på:
0	Inget stift
1	Stift 1+2
2	Stift 1+3
3	Stift 1+4