



B+ = laddström(till batteri)  
D+ till kontrollampa  
W = varvräknare