


## Kopplingsanvisning tändningslås 112-14109

| Nyckelposition    | Anslutningsstift             | Funktion                        |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0                 | -                            | -                               |
| 1                 | 30/1-15                      | Tändning                        |
| 2 (återfjädrande) | 30/1-15<br>30-15/54          | Tändning/<br>Glödning           |
| 3 (återfjädrande) | 30/1-15<br>30-15/54<br>30-50 | Tändning/<br>Glödning/<br>Start |



Vikabacken Traktordelar

Gymnasievägen 24

93157 Skellefteå

0910-727170

[info@vikabacken.se](mailto:info@vikabacken.se)

[www.vikabacken.se](http://www.vikabacken.se)