



GLIDSKYDD

För lös väggstege vid takfot

Godkänd att monteras för lös väggstege vid uppstigningshöjd max 5 m.



RÅSPONTTAK.


- Montera glidskyddet vid sidan av takstegen.
- Infästning sker med 4 st träskruv genom de fyra mindre hålen.
- Alternativ infästning sker med 2 st 10 mm skruv genom de två större hålen.

LÄTT UNDERTAK

- Montera glidskyddet vid sidan av takstegen.
- Skruva fast glidskyddet mot liggande bärläkt.
- I vissa fall kompletteras med regel mellan takstolarna för att få en lämplig infästning.

FOTRÄNNA/SARG.

- Monteras direkt på tak.



Artikelinformation:

220020	svart	Bredd:	300 mm
220030	t-röd	Förpackning:	10 st/kartong
220050	grå		
220010	vit		



0085/08

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59