



Brennkurven für ArtClays 950 Formmasse

Es gibt zwei Kurven um ArtClays 950 Formmasse zu brennen:

A. Die kurze Brennkurve (ca. 1 Std.) für Arbeiten die dünner sind als 10 mm:

1. Man lege das getrocknete Schmuckstück in den vorgewärmten Schmuckofen bei 500°C mit einer Haltezeit von 10 Min.
2. Nun wird die Temperatur auf 880°C angehoben mit einer Haltezeit von 30 Min.
3. Das Schmuckstück kann sofort aus dem Ofen entfernt werden, um langsam auf Raumtemperatur abzukühlen.

B. Die gewöhnliche Brennkurve (ca 3 Std.) für Arbeiten die dicker sind als 10 mm:

1. Man lege das getrocknete Schmuckstück in den kalten Schmuckofen und lässt die Temperatur bis 500°C steigen, mit einer Haltezeit von 30 Min.
2. Nun wird die Temperatur auf 870°C angehoben mit einer Haltezeit von 1 Stunde.
3. Das Schmuckstück kann aus dem Ofen entfernt werden, wenn dieser bis auf 200°C oder Zimmertemperatur abgekühlt ist.

Viel Erfolg!