



Bränning av ArtClays 950 silverlera

Det finns två olika sätt att bränna ArtClays 950 silverlera.

A. Kort brännkurva (ca 1 tim.) för arbeten som är inte tjockare än 10 mm:

1. Sätt det torkade smycket i en förvärmad smyckesugn på 500°C med en hålltid på 10 min.
2. Temperaturen ska nu gå upp till 880°C med en hålltid på 30 min.
3. Nu kan smycket tas ut ur ugnen för att svalna till rumstemperatur.

B. Vanlig brännkurva (ca 3 tim.) för arbeten som är tjockare än 10 mm:

1. Lägg det torra smycket i kall smyckesugn och låt den gå upp till 500°C med en hålltid på 30 min.
2. Temperaturen ska nu gå upp till 870°C med en hålltid på 1 timme.
3. Ta ut smycket ur ugnen när den har gått ner till 200°C eller låt den vara kvar i ugnen till den har nått rumstemperatur.

Lycka till!