

Bittersalt (Epsomsalt) för att lösa upp hårdnad doppglasyr.

Bittersalt/Epsomsalt finns på apoteket.

Hur mycket Epsom saltlösning (Bittersalt lösning) ska man tillsätta?

Här är en allmän riktlinje för hur mycket Epsom saltlösning som ska tillsättas åt gången baserat på glasylrens torrvtikt:

Upp till 1000 g glasyr - en droppe eller två åt gången

1000 g - 5000 g glasyr - en tesked åt gången

Över 5000 g glasyr - en matsked åt gången

- Börja med det och blanda väl efter varje tillsats. En stavmixer eller en bormaskin med betongvisp rekommenderas.
- Om den mängden saltlösning som tillsattes inte har någon effekt ska den ökas.
- Fortsätt tillsätta Epsom saltlösning och blanda med hög hastighet tills du märker att glasylren förtjockas märkbart. Sluta då.
- En mättad glasyr kommer att fastna på ditt finger, snarare än att rinna av tillbaka ner i hinken.
- Och den kommer att få ett abrupt stopp strax efter att du slutar blanda. Om du slutar blanda och glasylren fortsätter att virvla runt och runt i hinken är den förmodligen inte mättad än.

Vid extrem hård kaka i botten av doppglasylren:

Ibland är glasylren så hårdpackad på botten av glasylrhinken att man inte kan få den att röra sig alls. I det här fallet ska vattnet hällas från toppen av glasylren i en annan hink. Spara denna hink med vatten för att hälla tillbaka i glasylren senare.

Ta det återstående hårda glasylrlagret och tillsätt lite Epsom saltlösning direkt på det.

Använd antingen händerna (använd handskar) eller ett verktyg för att arbeta in Epsom-salterna i glasylrlagret. En sked/kniv av metall eller ett stort och stabil putsverktyg fungerar bra för att skära igenom glasylren.

Det kan krävas lite kraft för att få igång det, men så småningom kommer glasylrlagret att mjukna och börja röra på sig. Då kan glasylrvattnet som togs bort tillsättas lite i taget under omrörning med mixern.

När du har fått glasylren att röra sig, tillsätt all glasylrvatten igen och blanda med hög hastighet.

Så här gör du en mättad Epsom saltlösning:

- Ta fram en behållare med lock som du ska förvara din mättade Epsom-saltlösning i. En klar behållare gör det lätt att se om du har ouplösta saltkristaller i botten.
- Fyll behållaren med vatten.
- Tillsätt lite Epsom-salt och rör om.
- Titta när du rör om för att se om alla salter löses upp.
- Om alla salter löser upp sig och försvinner, tillsätt mer salter och upprepa.
- När du har ett lager av salt på botten av behållaren vet du att du har en mättad lösning.
- Kontrollera alltid om det finns ouplösta salter innan du vill använda den i din doppglasyr eftersom saltkristallerna i botten kan lösas upp med tiden. Om det inte finns

några tillsätter du mer Epsomsalt och rör om till det ligger salt kristaller kvar i botten av burken.

- När ska du använda den till glasyren se till att bara använda vätskan ovanför kristallerna och lämna de olösta salterna på botten.