

## Avkalka din Propress Steamer

Vi hoppas du är nöjd med din Propress och att den klarar de uppgifter den ställs inför

Vattenkvaliteten är mycket olika i landet och därför rekommenderar vi att ni kalkar av och rengör maskinen regelbundet.

Då förlängs livslängden på produkten, strömförbrukningen minskas och ni undviker att få kalkfläckar på plaggen.

### Varannan månad avkalkas maskinen.

Ta bort slangen, locket på påfyllningsröret och stativet.

1dl avkalkningsmedel blandas med 4dl vatten (Vid hårt smutsig maskin, blanda 1dl avkalkningsmedel med 2dl vatten).

Häll i maskinen och låt stå *minst* en timme. Skaka maskinen, vänd den upp och ner och häll ur blandningen. Skölj maskinen flera gånger för att avlägsna blandningen ur maskinen.

**Tänk på att dra ur maskinens kontakt ur vägguttaget vid rengöring och avkalkning!**

### Mellan avkalkningarna ca 1g/månad

Ta bort slangen, locket på påfyllningsröret och stativet.

Fyll på ½ liter vatten i maskinen och skaka försiktigt. Vänd maskinen upp och ner för att få ut vattnet och de lösa avlagringarna att rinna ut.