

Miljövänlig CO2-teknik

Rapid Action CO2 Booster-Kit är ett miljövänligt alternativ till gasol drivna system som förbränner gas för att frigöra koldioxid. Istället används standard 425 g / 60L kolsyrepatroner (med gänga), samma typ som används i kolsyremaskiner. Dessa patroner ingår i ett retursystem där tom flaska enkelt byts mot full i livsmedelsbutiker, elektronikbutiker och byggvaruhus. Koldioxiden är utvunnen ur luften och ger en klimatneutral lösning utan gasolförbränning.

OBS! Kolsyrepatron medföljer ej.
Fungerar inte med Quick Connect-system.

Montering – steg för steg

1. Skruva fast regulatorn på kolsyrepatronen med handkraft tills det 'pyser till'. Skruva vidare tills ljudet upphör.
2. Anslut slangens till regulatorns nippel och säkra med gänghylsan.
3. Kalibrera CO2-flödet: För ner slangens ände i ett glas med vatten. Öppna toppventilen helt (medsols) och vrid tillbaka cirka ett varv. Öppna finjusteringskranen (motsols) tills det börjar bubbla.
4. Justera bubblor per minut enligt riktvärden:
Maj–Aug: 70 bubblor/minut (ca 2 flaskor/månad).
Aug–Okt: 35 bubblor/minut (ca 1 flaska/månad).
Vid mycket stora mängder mygg: upp till 100 bubblor/minut tillfälligt. Justera ner när mängden mygg minskar.
5. Anslut slangens fria ände till quick-fix-kopplingen på baksidan av AMT-200 (under hatten, bredvid elkontakten).

Viktigt

- Flaskan ska alltid stå eller hänga i upprätt position.
- Kontrollera bubbelhastigheten en gång per vecka.
- Byt flaska när den är tom.
- Justera flödet när mängden mygg ökar eller minskar.



Skruva på regulatorn på flaskan (med handkraft) tills luften "pyser till", skruva vidare till det blir tyst.



Tryck på slangens. Öppna toppventilen helt och hållet (obs: medsols), och vrid tillbaka den ett 1/4 varv.



Håll ner slangens i ett glas med vatten. Vrid på sidokranen motsols (!) till det kommer rätt antal bubblor.



Stick in slangens i quick-fix-nippeln som sitter under Hatten bredvid elkontakten.