



Dryckomat Manual

Sept 2011

Innehållsförteckning

- Installation sid 3
- För att komma in i maskinen sid 4
- Inställning koncentrat sid 5
- Reperation / byte av magnetventil m.m sid 6
- Kopplingar sid 7
- Kopplingar forts sid 8
- Teknisk beskrivning sid 9
- Rengöring sid 10
- Tillbehör sid 11
- Felsökning, reservdelar och support sid 12

Installation



Etiketter monteras runt knapparna
Tryckknapp Artnr: 9599618B

Etiketter

9599425	CITRON/LIME
9599429	LINGON
9599438	ÄPPLE
9599445	SVART VINBÄR
9599447	FLÄDERBLOM
9599446	GRANATÄPPLE
9599448	HALLON OCH ARONIA
9599449	TROPISK
9599422	APELSIN/PASSION OSÖTAD
9599439	ÄPPLE OSÖTAD
9599444	ÄPPLE OSOCKRAD
9599441	APELSINDRYCK
9599420	VATTEN

1 Anslut dryckomaten till vattenledningen. Se til att det finns avstängningsmöjlighet på vattenledningen. Rekommendation Ballofix eller liknande.

2 Anslut väggkontakten

3 För att justera vattentrycket.
Dra ut hylsan och vrid tills tryckmätaren visar 2,5 bar. Tryck därefter in hylsan. **(OBS! el och vatten måste vara anslutet!)** Tryck på valfri knapp för att få genomströmning av vatten

4 Anslut vitopkopplingen till Bag-in-boxarna.

För att komma åt inställning av koncentrat och byte / reparation av magnetventil mm



Plasthuvens vinkelfäste

1. Lossa skruvarna i framkanten
Lyft försiktigt av plasthuv och....

Huv och Front med uttag för glas,
Rostfritt. Artikelnr: 9599566



2.vrid huvet försiktigt och luta
den mot maskinens vänstra sida
så att kablarna inte skadas.



- 3Lyft försiktigt bort bakgrunden (silver)
bakom loggan.




4. Lyft försiktigt ut hållaren med loggan.

Inställning konzentrat

Inställning av konzentrat
med hjälp av liten skruvmejsel.

Skruva åt höger = svagare
Skruva åt vänster = starkare

Ejektorer med inställningsskruvar för konzentrat
Artnr: 9599612




Utloupsrör vatten

Vinkelkoppling ejektor
4-1/4 Artnr: 9599636

Rep. / byte av magnetventil

Vid reparation / byte av magnetventiler och kopplingar mm.




Lossa 4 st skruvar och
lyft försiktigt ut fronten.
Front med uttag för
glas, rostfritt stål
Artnr: 9599565

Kopplingar

Vattenslang
4 mm
Artnr:
9599633

Vattenslangar 4 mm
till ejektorena
Artnr: 9599633



Magnetventiler
Artnr: 9599620

Vattenslang
8 mm
Artnr: 9599549



T-kopplingar 3 st
med snabbkoppling
8-1/8 Artnr: 9599631

forts. kopplingar

Komplett Koncentratslang
(Silicon) med backventil &
Vitopkoppling
Artnr: 9599534A

Koncentratslang av silikon
med backventil
Artnr: 9599534C


Vitopkoppling
Artnr: 750001



Bag-in-Box koppling=
Vitopkoppling
Artnr: 750001

Snabbkoppling

Tryck in röd ring -
dra samtidigt ut slangen.



Rak koppling, sitter på baksidan av
magnetventilen. 4-1/8
Artnr: 9599637

Teknisk beskrivning

Ejektorer 3 st
Artnr: 9599612

Fläkt

Vattenrör, rak koppling

Koncentratslang
(silikon)
Artnr: 9599534B

3 st vinkelrör (blå) för
koncentratslangar
Artnr: 9599616


Termostat.
Inst.=alltid max
Artnr: 9599548

Magnetventiler 230 4 st
Artnr: 9599620

Elkabel

T-koppling 3 st
Artnr: 9599631


Kylpaket



Teknisk data:

Mått:
Höjd 580 mm, bredd 290 mm,
djup 385 mm
230 volt, 1 fas.
360 W, 4 amp
Kylkapacitet 40l / timme
Vattenanslutning 3/8

Manometer
Artnr: 9599611



Vattenregulator komplett,
Artnr:9599659
placerad utanför maskinen
vid vattenanslutningen

Vattenanslutning 3/8
med snabbkoppling
50030 8-3/8
Artnr:9599630

Rengöring


Vid byte av Bag-in-Box spola igenom systemet noggrant med varmt vatten.

Lossa samtliga BiB-kopplingar och lägg slangändarna i en hink med varmt vatten.

Tryck på knapparna en i taget och spola igenom systemet.

Lägg BiB-vitopkopplingarna i hinken med varmt vatten.

Det är mycket viktigt att hålla slangar, ventiler och ejektorer rena = förebygger driftstörningar



Torka av maskinen, använd fuktad trasa med lite diskmedel. (Använd **EJ** ngn form av slipmedel).



Dra ut plattan med de fyra utloppsrören. Artnr: 9599628B (Sitter fast med magneter.) Kan maskindiskas.



Dra ut spillbrickan. Handdiska behållaren. Rostfritt galler kan maskindiskas
Spillbalja. Artnr: 9599538B
Rostfritt galler. Artnr: 9599538 A

Tillbehör

Bag-in-Box ställ

För att få lutning på boxarna.
Bättre tömning.



Felsökning

Tänk på:

att alltid placera Bag-In-Box 65321 Apelsindryck på översta hyllraden. Gäller både i vagn och annan installation. Apelsinkoncentratet är ngt trögflytande så vi får lite hjälp av gravitationen med denna placering.

Felsökning:

1. Dryckomaten fungerar ej - se till att vattentrycket är på och att elkontakten sitter i eluttaget.
2. Ingen syrup - skruva upp inställningsskruven på ejektorn.
3. Ingen syrup - kontrollera backventilen som sitter inne i silikon-slangen, knacka på ventilen med lämpligt verktyg.
4. Ingen syrup - byt backventil.
5. Ingen syrup - lossa BiB-vitopkopplingen från slangen och lägg slangändan i en hink med varmt vatten. Tryck på knappen och spola igenom systemet.