

Cirkelskärare

Handledning för användandet

Cirkelskäraren skär cirklar från ca 2 cm till 12cm. Men de små cirkelarna är svårare att få ut. Börja med lite större cirklar för att träna in tekniken.

1] Ställ cirkelskäraren på ett stadigt underlag. Tag loss armen med skärhuvudet och kontrollera att ett av de tre skärhuvudena sitter lodrätt nedåt i position klocka sex. Gör det inte det kan det justeras genom att lossa på låsskruven som håller skärhuvudet. Drag sedan fast det ordentligt. Verktyg behövs inte. Det kan dra sönder gängorna. Ställ in den önskade diametern genom att låsa på låsskruven som håller armen med skärhuvudet och lås fast igen. Måttangivelsen är i tum. 1 tum är 25 mm.

2] Om önskat kan du olja skärhjulet genom att doppa en paperstuss i olja och överföra till skärhjulet. Tunn symaskinsolja eller liknande går bra.

3] Placera glasskivan så att skärhuvudet håller sig innaför glaset med lite marginal när det vrids runt. Håll fast glasskivan stadigt med ena handen och tryck försiktigt ner skärhuvudet med den stora svarta knoppen så att det rör vid glaset. Roter knoppen ett varv, inte mer. Bäst är i ett svep utan omtag. Glaset kan vilja röra på sig under skärningen. Försök motverka det. Skär inte dubbelt. Stanna efter ett varv. Det kan vara en hjälp att först ha gjort en markering där du börjar och skall sluta cirkeln.

4] Gör sedan med en handhållen glasskärare radiella snitt ut från cirkeln till glasskivans kant. Knäck bort dessa bitar med en knäcktång. Se bild.

5] Förvara skäraren torrt eftersom skärhuvud m.m. inte är rostfritt. När ett skärhuvud slitits ut vrid fram ett nytt.



Produkter:

www.pmc.se

Utbildning:

www.pmcakademin.se

