


Tips för att använda PMC Aqua.

Ett medel för att ge optimal konsistens.



www.pmc.se

www.pmcakademin.se



Det här nya magiska medietförlänger arbetstiden och också egenskaperna hos Formsilvret. Det återger silvret sin optimala konsistens när man tillsätter lagom mängd. Det kan också användas för att återföra helt torrt silver till normal flexibelt Formsilver. Pulvrисera det torra silvret, gärna i en liten elektrisk kaffekvarn eller med en mortel. Det fungerar lika bra på PMC3, PMC 950, PMC Flex och PMC Sterling. Men man måste anpassa mängden PMC Aqua till hur torrt silvret är och hur mycket som skall återfuktas. För mycket Aqua gör silvret klabbigt och blir svårare att hantera. Tills endast få droppar i taget.

En ledtråd finns i tabellen. Det är för 5 gram Formsilver. När man tillsatt vätskan och fördelat den i silvret genom att kavla det så att det fördelas jämnt i hela stycket så behöver det vila en tid för att bindemedlet i silvret skall hinna suga till sig vätskan.

	Antal droppar	Tid att vila
Återfukta halvtorrt silver	5	10 minuter
Återfukta torr pulvriserad lera efter blandning/kavling	15	6 timmar eller över natten i försluten påse
Mjukgöra PMC Flex för att göra tunna ark eller snurror	5	Är klar när mediet har kavlats in.

Tillsammans med PMC Flex tillför det ytterligare effekt. Preparera PMC flex enligt ovan och gör en sträng som matas in i en tom spruta. Sätt en nål som ett stopp i sprutans spets och tryck på kolven för att tömma ur luft och komprimera silvret. Klipp spetsen på sprutan till den tjocklek du vill ha. Tryck ut den längd på strängen du vill ha. Du får släta tunna strängar. Låt den uttryckta strängen ligga och vila en stund för att bli yttorr. Strängen går nu att försiktigt böja eller vrida. Använd för att göra detaljer. Efter preparering enligt ovan kan PMC flex också kavlas ut bara 1 kort tjockt och få yt-torka och sedan användas för origami, quilling eller läggas i tunna böjda lager. En tjocklek under 1 mm måste böjas mjukt för att inte gå av.

Några åtgärder. vätskan kan separera under lagring. Skaka om flaskan för att blanda det igen. Droppar du i för mycket Aqua i lera låt den ligga så självtorkar det ur. när du bränner ett föremål med ibland PMC Aqua låt det torka väl innan bränning. Du kan låta ugnen stegras långsammare i temperatur än vanligt de första 30 minuterna. OM du känner att mediet irriterar huden skölj under rinnande vatten. Vätskan skall inte vara åtkomlig för barn.