

## PME70-Series

**BRUKSANVISNING • BRUGSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • OPERATING INSTRUCTIONS**

**GEBRAUCHANWEISUNG • MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSAANWIJZING**

**ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUCCIONES DE USO • INSTRUÇÕES DE USO**



# S

Tack för det förtroende Du visat oss genom att välja en REHOBOT -produkt. REHOBOT står för produkter av hög kvalitet och vår förhoppning är att Du skall få användning av denna produkt under många år.

För att undvika störningar i funktionen rekommenderar vi att Du läser igenom denna bruksanvisning innan Du använder produkten.

## Teknisk beskrivning (Fig. 1)

Max. arbetstryck:	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Kapacitet lågtryck:	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
Kapacitet högtryck:	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
Total oljevolym:	
PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )
Effektiv oljevolym:	
PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )
Motor:	
PME70-2030	230V, 0.55 kW, 1-fas
PME70-4100	400V, 2.2 kW, 3-fas
PME70-4200	400V, 2.2 kW, 3-fas
Vikt inkl. olja:	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Hydrauloljekvalitet:	ISO VG 10/ISO VG32 eller motsvarande

Samtliga pumpar har en tvästegsfunktion med automatisk omställning mellan hög- och lågtryck vid ca. 1,5-6 MPa. Lågtrycksenheten är en kugghjulspruta som ger högt flöde upp till omställningstrycket. Högtrycksenheten består av en eller två kolvpumpar.

Pumpen levereras i ett antal olika utföranden enligt nedan. Vilket utförande Din pump har framgår av maskinskytten (Fig. 2).

**AP-** Adapter platta med tryck- och returanslutning. Avsedd att användas med extern ventil.

**ADV-** Automatisk avlastningsventil. Oljan går tillbaka till tanken när motorn stängs av (Fig. 3.a).

**MRV-** Manuell avlastningsventil. Används där man vill hålla trycket under en längre tid och kontrollera sänkningen

(Fig. 3.a).

**MLS-** Spakventil för enkelverkande verktyg (Fig. 3.b).

**MLD-** Spakventil för dubbelverkande verktyg (Fig. 3.b).

**SS-** Elstyrd ventil för enkelverkande verktyg (Fig. 3.c).

**SD-** Elstyrd ventil för dubbelverkande verktyg (Fig. 3.c)

## Säkerhetsfunktion

Pumpen är försedd med inbyggd säkerhetsventil som förhindrar att tillkopplade verktyg överbelastas. Säkerhetsventilen är fabriksinställd på ett maximalt arbetstryck av 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Systembyggnad

Planera alltid ett hydraulsystem genom att välja produkter lämpade för aktuell arbetsoperation. Kontrollera produktbegränsningar avseende tryckområden, lyftkapaciteter och kopplingsmöjligheter. Systemets maximala arbetstryck får ej överstiga det maximala arbetstrycket för den produkt i systemet som har lägst maximalt arbetstryck.

Vi rekommenderar användning av manometer för indikering av säkert användningsområde för varje hydraulsystem.

Tillse att alla hydraulslangar, kopplingar etc är anslutna till korrekt anslutningsport (tryck- respektive returanslutning) på pump, cylinder, ventil eller annan hydraulkomponent.

## Installation

### Elanslutning

**PME70-2030:** Pumpen levereras med 2 m elkabel samt stickpropp för jordad anslutning. För behov av annan anslutning finns schematisk bild över installationen i figur 4.a respektive figur 4.b.

**PME70-4100/4200:** Pumpen levereras med 2 m elkabel. Kablarna är märkta enligt Fig. 4.c.

**PME70-SS/SD, anslutning av manöverdon:** För att manövera pumpar modell SS/SD måste ett manöverdon installeras. Manöverdon TRC230-24 installeras enligt Fig. 5.a (PME70-2030) respektive Fig. 5.b (PME70-4100/4200).



- Kontrollera att motorn roterar medurs (se pil på motorn).
- El - installationen ska utföras av behörig installatör.

### Anslutning av fotpedal, PME70-2030ADV/MRV

Fotpedalen ansluts till kopplingsboxen enligt Fig. 6. OBS! tillse att luftslangen ej utsätts för skarpa veck som kan orsaka stopp i slangen.

### Montering av avluftningsplugg

Innan pumpen tas i bruk ska transportpluggen (Fig. 10, pos. B) demonteras och ersättas med avluftningspluggen som bifogas vid leveransen.

### Anslutning av hydraulslang (Fig. 7)

Samtliga anslutningsportar har G 1/4" gänga. Anslutningsportarna märkta enligt nedan:

<b>AP-</b>	Tryckanslutning <b>P</b> , Returanslutning <b>R</b>	Pumpens motor stoppas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 0. <b>PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)</b>
<b>ADV-</b>	Tryckanslutning <b>P</b> , Returanslutning <b>R</b>	<b>Starta pumpen</b> Pumpens motor startas genom att trycka på strömställarens (Fig. 11, pos 1) knapp märkt 1.
<b>MRV-</b>	Tryckanslutning <b>P</b> , Returanslutning <b>R</b>	<b>Pumpning</b> Tryck på manöverdonets knapp A (Fig. 11, pos 2) och oljan pumpas ut till anslutet verktyg.
<b>MLS-</b>	Tryckanslutning <b>A</b> , Returanslutning <b>B</b>	<b>Avlastning</b> Tryck på manöverdonets knapp B (Fig. 10, pos 2).
<b>MLD-</b>	Anslutningsport <b>A</b> , Anslutningsport <b>B</b>	<b>Stoppa pumpen</b> Pumpens motor stoppas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 0.
<b>SS-</b>	Tryckanslutning <b>A</b> , Returanslutning <b>B</b>	<b>PME70-2030/4100/4200SD(Fig. 10)</b>
<b>SD-</b>	Anslutningsport <b>A</b> , Anslutningsport <b>B</b>	<b>Starta pumpen</b> Pumpens motor startas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 1.
<b>Manövrering</b>		<b>Pumpning/Avlastning</b> Tryck på manöverdonets kanpp A eller B beroende av till vilken anslutningsport oljan ska pumpas ut genom (Fig. 10, pos 2).
<b>PME70-2030ADV</b>		<b>Stoppa pumpen</b> Pumpens motor stoppas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 0.
<b>Starta pumpen/pumpning</b> När fotpedalen (Fig. 8, pos. A) påverkas startar pumpen och oljan pumpas ut till anslutet verktyget. Fotpedalen hålls nedtryckt tills önskad rörelse eller kraft uppnås i verktyget.		<b>Tillbehör</b> Pumparna kan förses med tillbehör som manometer, manometerfäste samt manöverdon för elstyrd ventil. Vi rekommenderar att REHOBOT original tillbehör används: Manometer TX104, manometerfäste AAM114 samt manöverdon TRC230-24. Anslutning av manometer se Fig. 12, pos. A).
<b>Avlastning/stoppa pumpen</b> Pumpen avlastas/stoppas automatiskt och oljan går i retur till tanken då fotpedalen (Fig. 8, pos. 1) släpps upp.		<b>Service</b> För att fungera tillfredsställande är en hydraulutrustning i behov av regelbundet underhåll och service. Av säkerhetsskäl är det betydelsefullt att service och underhåll av en hydraulprodukt utföres av kunnig person. Vid minsta tvekan, kontakta Din återförsäljare för information om närmaste auktoriserade serviceverkstad. Använd alltid REHOBOT original reservdelar.
<b>PME70-2030MRV (Fig. 9)</b>		<b>Kontroll av hydrauloljenivå/Oljepåfyllning</b> Hydrauloljenivån bör alltid kontrolleras innan pumpen startas. Kontrollera nivån enligt följande: placera pumpen på ett vägrätt underlag. Därefter kontrolleras oljenivån genom hydrauloljetankens nivåglas (Fig. 12, pos. C). Oljenivån är rätt när den är i nivå med inspektionsglaset.
<b>Starta pumpen/pumpning</b> När fotpedalen (Fig. 9, pos. 1) påverkas startar pumpen. För att pumpa ut olja till anslutet verktyg ställs ventilens avlastningsvred i läge A.		Är oljenivån för låg demonteras påfyllningspluggen (Fig. 12, pos. B) och olja påfylls genom hålet. Rekommenderad hydrauloljekvalitet, se under rubriken Teknisk beskrivning.
<b>Avlastning</b> Pumpen avlastas genom att avlastningsvredet ställs i läge B.		<b>Byte av hydraulolja</b> För bästa funktion rekommenderas att hydrauloljan byts ut efter ca. 100 timmars drift (dock minst en gång per år). För ny pump rekommenderas ett första oljebyte efter 25 timmars drift.
<b>Stoppa pumpen</b> Pumpen stoppas då fotpedalen (Fig. 9, pos. 1) släpps upp.		Demontera hydrauloljetankens avtappningsplugg (Fig. 12, pos. D) och tappa ur hydrauloljan. Montera avtappningspluggen. Demontera påfyllningspluggen (Fig. 12, pos. B). Fyll på hydraulolja till rätt nivå, kontrollera med hjälp av nivåglaset. Montera påfyllningspluggen. Rekommenderad hydrauloljekvalitet samt erforderlig oljemängd, se under rubriken Teknisk beskrivning.
<b>PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)</b>		
<b>Starta pumpen</b> Pumpens motor startas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos. 1) knapp märkt 1.		
<b>Pumpning</b> Vrid pumpens spakventil till läge A (Fig. 10, pos. 2) och oljan pumpas ut till anslutet verktyg.		
<b>Neutralläge</b> Vrid pumpens spakventil till läge N (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Avlastning</b> Vrid pumpens spakventil till läge B (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Stoppa pumpen</b> Pumpens motor stoppas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 0.		
<b>PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)</b>		
<b>Starta pumpen</b> Pumpens motor startas genom att trycka på strömställarens (Fig. 10, pos 1) knapp märkt 1.		
<b>Pumpning/Avlastning</b> Vrid pumpens spakventil till läge A eller B beroende av till vilken anslutningsport oljan ska pumpas ut genom (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Neutarlläge</b> Vrid pumpens spakventil till läge N (Fig. 10, pos. 2). I detta läget pumpas ingen olja ut genom anslutningsport A eller B.		
<b>Stoppa pumpen</b>		

# N

Takk for tilliten du har vist oss ved å velge et REHOBOT-produkt. REHOBOT står for produkter av høy kvalitet, og vårt håp er at du skal få nytte av dette produktet i mange år.

For å unngå funksjonsforstyrrelser, anbefaler vi at du leser igjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk.

## Teknisk beskrivelse (Fig. 1)

Maks. arbeidstrykk: 70 MPa (700 bar, 10150 psi)

Kapasitet lavtrykk:

PME70-2030	2.7 l/min (122 in³/min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in³/min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in³/min)

Kapasitet høgtrykk:

PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in³/min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in³/min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in³/min)

Totalt oljevolum:

PME70-2030	4.5 l (244 in³)
PME70-4100	12 l (732 in³)
PME70-4200	24 l (1465 in³)

Effektivt oljevolum:

PME70-2030	3.2 l (183 in³)
PME70-4100	10.0 l (610 in³)
PME70-4200	20.0 l (1220 in³)

Motor:

PME70-2030	230V, 0,55 kW, 1-fase
PME70-4100	400V, 2,2 kW, 3-fase
PME4200	400V, 2,2 kW, 3-fase

Vekt inkl. olje:

PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)

Hydraulikkoljekvalitet:  
eller

ISO VG10/ISO VG32  
tilsvarende

Samtlige pumper har en totinnsfunksjon med automatisk veksling mellom høy- og lavtrykk ved ca 1,5-6 MPa. Lavtrykksenheten er en tannhjulspumpe som gir høy gjennomstrømning opp til vekslingstrykket. Høytrykksenheten består av en eller to kolvpumper.

Pumpen leveres i flere ulike versjoner etter behov. Hvilken versjon din pumpe er, fremgår av maskinskiltet (Fig. 2).

**AP-** Adapterplate med trykk- og returtilkobling.  
For bruk med ekstern ventil.

**ADV-** Automatisk avlastningsventil. Oljen går til tanken når motoren slås av  
tilbake (Fig. 3.a).

**MRV-** Manuell avlastningsventil. Brukes når man vil holde trykket i lengre tid og konsekningen (Fig. 3.a).

**MLS-**  
3.b.

Spakeventil for enkeltvirkende verktøy (Fig.

**MLD-**  
3.b.

Spakeventil for dobbeltvirkende verktøy (Fig.

**SS-**  
(Fig. 3.c).

El-styrt ventil for enkeltvirkende verktøy

**SD-**  
3.c.

El-styrt ventil for dobbeltvirkende verktøy (Fig.

## Sikkerhetsfunksjon

Pumpen er utstyrt med innebygd sikkerhetsventil som forhindrer overbelastning av tilkoblede verktøy. Sikkerhetsventilen er fabrikkinnstilt på et maksimalt arbeidstrykk på 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Systembygging

Planlegg alltid et hydraulikkssystem ved å velge produkter som er egnet til den aktuelle arbeidsoperasjonen. Kontroller produktbegrensningene med hensyn til trykkområder, løftekapasiteter og sammenkoblingsmuligheter. Systemets maksimale arbeidstrykk må ikke overstige det maksimale arbeidsrykket for det produktet i systemet som har lavest maksimalt arbeidstrykk.

Vi anbefaler bruk av manometer for angivelse av sikkert bruksområde for hvert hydraulikkssystem.

Påse at alle hydraulikslanger, koblinger osv er tilkoblet riktig tilkoblingsport (trykk- respektive returtilkobling) på pumpe, sylinder, ventil eller annen hydraulikkcomponent.

## Installering

### El-tilkobling

**PME70-2030:** Pumpen leveres med en 2 m strømkabel samt plugg for jordet tilkobling. Ved behov for annen tilkobling finnes det et skjematiske bilde over installasjonen i figur 4.a og figur 4.b.

**PME70-4100/4200:** Pumpen leveres med en 2 m strømkabel. Kablene er merket ifølge Fig. 4.c.



**PME70-SS/SD, tilkobling av styreenhet:** For å manøvrere pumper av modell SS/DD må en styrenehet installeres. Styrenehet TRC230-24 installeres ifølge Fig. 5.a (PME70-2030) respektive Fig. 5.b (PME70-4100/4200).

- Kontroller at motoren roterer med urviserne (se pilen på motoren).
- El-installasjonen skal utføres av godkjent installatør.

### Tilkobling av fotpedal, PME70-2030ADV/MRV

Fotpedalen tilkobles koblingsboksen i henhold til Fig. 6.

OBS! Se til at luftslangen ikke utsettes for skarpe bøyer, noe

som kan forårsake stopp i slangen.

### Montering av avluftningsplugg

Før pumpen tas i bruk skal transportpluggen (Fig. 10, pos. B) demonteres og erstattes med avluftningspluggen som følger med leveransen.

### Tilkobling av hydraulikslange (Fig. 7)

Samtlige tilkoblingsporter har G 1/4" gjenge. Tilkoblingsportene er merket som følger:

**AP-** Trykktilkobling P, Returtilkobling R

**ADV-** Trykktilkobling P, Returtilkobling R

**MRV-** Trykktilkobling P, Returtilkobling R

**MLS-** Trykktilkobling A, Returtilkobling B

**MLD-** Tilkoblingsport A, Tilkoblingsport B

**SS-** Trykktilkobling A, Returtilkobling B

**SD-** Tilkoblingsport A, Tilkoblingsport B

## Manøvrering

### PME70-2030ADV

#### Start av pumpen/pumping

Når fotpedalen (Fig. 8, pos. A) påvirkes, starter pumpen og oljen pumpes ut til tilkoblet verktøy. Fotpedalen holdes nedtrykt til ønsket bevegelse eller kraft oppnås i verktøyet.

#### Avlasting/stopp av pumpen

Pumpen avlastes/stoppes automatisk og oljen går i retur til tanken når fotpedalen (Fig. 8, pos. 1) slippes opp.

### PME70-2030MRV (Fig. 9)

#### Start av pumpen/pumping

Når fotpedalen (Fig. 9, pos. 1) påvirkes, starter pumpen. For å pumpe oljen ut til tilkoblet verktøy, stilles ventilens avlastningshåndtak i posisjon A.

#### Avlasting

Pumpen avlastes ved at avlastningshåndtaket stilles i posisjon B.

#### Stopp av pumpen

Pumpen stoppes når fotpedalen (Fig. 9, pos. 1) slippes opp.

### PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)

#### Start av pumpen

Pumpens motor startes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 1.

#### Pumping

Vri pumpens spakeventil til posisjon A (Fig. 10, pos. 2) for å pumpe oljen ut til tilkoblet verktøy.

#### Nøytralposisjon

Vri pumpens spakeventil til posisjon N (Fig. 10, pos. 2).

#### Avlasting

Vri pumpens spakeventil til posisjon B (Fig. 10, pos. 2).

#### Stopp av pumpen

Pumpens motor stoppes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 0.

### PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)

#### Start av pumpen

Pumpens motor startes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 1.

#### Pumping/avlasting

Vri pumpens spakeventil til posisjon A eller B, avhengig av hvilken tilkoblingsport oljen skal pumpes ut gjennom (Fig. 10, pos. 2).

#### Nøytralposisjon

Vri pumpens spakeventil til posisjon N (Fig. 10, pos. 2). I denne

posisjonen pumpes det ikke ut noen olje gjennom tilkoblingsport A eller B.

#### Stopp av pumpen

Pumpens motor stoppes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 0.

### PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)

#### Start av pumpen

Pumpens motor startes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 11, pos. 1) knapp som er merket 1.

#### Pumping

Trykk på styreenhetens knapp A (Fig. 11, pos. 2) for å pumpe oljen ut til tilkoblet verktøy.

#### Avlasting

Trykk på styreenhetens knapp B (Fig. 10, pos. 2).

#### Stopp av pumpen

Pumpens motor stoppes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 0.

### PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)

#### Start av pumpen

Pumpens motor startes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 1.

#### Pumping/avlasting

Trykk på styreenhetens knapp A eller B, avhengig av hvilken tilkoblingsport oljen skal pumpes ut gjennom (Fig. 10, pos. 2).

#### Stopp av pumpen

Pumpens motor stoppes ved å trykke på strømvelgerens (Fig. 10, pos. 1) knapp som er merket 0.

#### Tilbehør

Pumpene kan utstyres med tilbehør som manometer, manometerfeste samt styreenhet for el-styrte ventiler. Vi anbefaler at originalt REHOBOT-tilbehør benyttes: Manometer TX104, manometerfeste AM114 og styreenhet TRC230-24. For tilkobling av manometer, se Fig. 12, pos. A.

#### Service

For å fungere tilfredsstillende må et hydraulikkutstyr ha behov for regelmessig vedlikehold og service. Av sikkerhetsmessige årsaker er det vesentlig at service og vedlikehold utføres av en kvalifisert person, ved minste tvil, kontakt din forhandler for informasjon og om nærmeste autoriserte REHOBOT service verksted. Bruk kun REHOBOTs orginale reservedeler. Smør ved behov bevegelige deler med høyverdig smørefett. Bruk alltid høyverdig hydraulikkolje med gode lavtemperaturegenskaper.

#### Kontroll av hydraulikkoljenivå / Påfylling av olje

Hydraulikkoljenivået bør alltid kontrolleres før pumpen startes. Kontroller nivået på følgende måte: Plasser pumpen på et vannrett underlag. Deretter kontrolleres oljenivået gjennom hydraulikkoljetankens nivåvindu (Fig. 12, pos. C). Oljenivået er riktig når den er i nivå med inspeksjonsvinduet.

Hvis oljenivået er for lavt, demonteres påfyllingspluggen (Fig. 12, pos. B), og olje fylles gjennom hullet. For anbefalt hydraulikkoljekvalitet, se under overskriften Teknisk beskrivelse.

#### Bytte av hydraulikkolje

For best funksjonalitet anbefales det at hydraulikkoljen skiftes ut etter ca 100 timers drift (men minst én gang per år). For ny pumpe anbefales et første oljeskift etter 25 timers drift.



Tak for at du har vist os tillid ved at vælge et REHOBOT produkt. REHOBOT står for produkter af høj kvalitet, og det er vores håb, at du skal få god brug af dette produkt i mange år.

For at undgå funktionsproblemer anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning igennem, inden du bruger produktet.

## Teknisk beskrivelse (Fig. 1)

Maks. arbejdstryk:	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Kapacitet lavtryk:	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in³/min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in³/min)
PME70-4200 min)	8.0 l/min (488 in³/min)
Kapacitet højtryk:	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in³/min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in³/min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in³/min)
Totalt olievolumen:	
PME70-2030	4.5 l (244 in³)
PME70-4100	12 l (732 in³)
PME70-4200	24 l (1465 in³)
Effektivt olievolumen:	
PME70-2030	3.2 l (183 in³)
PME70-4100	10.0 l (610 in³)
PME70-4200	20.0 l (1220 in³)
Motor:	
(xxxxx) PME70-2030	230V, 0,55 kW, 1-faset
PMET70-4100	400V, 2,2 kW, 3-faset
PMET70-4200	400V, 2,2 kW, 3-faset
Vægt inkl.olie:	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Hydraulikolieklaritet:	ISO VG 10/ISO VG32
eller	tilsvarende

Alle pumper har en totrinsfunktion med automatisk omstilling mellem høj- eller lavtryk ved ca. 1,5-6 MPa. Lavtryksenheden er en tandhjulspumpe, som giver høj gennemstrømning op til omstillingstrykket. Højtryksenheden består af en eller to stem-pelpumper.

Pumpen leveres i flere forskellige udførelser ifølge nedenstående. Hvilken udførelse din pumpe har, er angivet på maskinskiltet (Fig. 2).

**AP-** Adapterplade med tryk- og returtilslutning. Beregnet til at bruges med ekstern ventil.

**ADV-** Automatisk aflastningsventil. Olien går tilbage til tanken, når motoren afbrydes (Fig. 3.a).

**MRV-** Manuel aflastningsventil. Anvendes, når man vil holde

trykket i længere tid og kontrollere sænkningen (Fig. 3.a).

**MLS-** Vippeventil til enkeltvirkende værktøj (Fig. 3.b).

**MLD-** Vippeventil til dobbeltvirkende værktøj (Fig. 3.b).

**SS-** Elstyret ventil til enkeltvirkende værktøj (Fig. 3.c).

**SD-** Elstyret ventil til dobbeltvirkende værktøj (Fig. 3.c)

## Sikkerhedsfunktion

Pumpen er forsynet med indbygget sikkerhedsventil, som forhindrer, at tilsluttet værktøj overbelastes. Sikkerhedsventilen er fabriksindstillet på et maksimalt arbejdstryk på 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Systemopbygning

Planlæg altid et hydrauliksysten ved at vælge produkter, der egner sig til den aktuelle arbejdsopgave. Kontrollér produktbegrensninger med hensyn til trykområder, løftekapacitet og sammenkoblingsmuligheder. Systemets maksimale arbejdstryk må ikke overstige det maksimale arbejdstryk for det produkt i systemet, som har det laveste maksimale arbejdstryk.

Vi anbefaler anvendelse af manometer for indikering af sikkert anvendelsesområde for hvert hydrauliksysten.

Tilse, at alle hydraulikslanger, koblinger etc. er tilsluttet korrekt tilslutningsport (tryk- respektive returtillslutning) på pumpe, cylinder, ventil eller anden hydraulikkomponent.

## Installation

### Etilslutning

**PME70-2030:** Pumpen leveres med 2 m elkabel samt stikprop for jordet tilslutning. Ved behov for anden tilslutning, findes der et skematisk billede over installationen i figur 4.a og figur 4.b.

**PME70-4100/4200:** Pumpen leveres med 2 m kabel. Kablerne er mærkede ifølge Fig. 4.c.

**PME70-SS/SD, tilslutning af styringselement:** For at styre pumperne af modellen SS/SD skal der installeres et styringselement. Styringselement TRC230-24 installeres ifølge Fig. 5.a (PME70-2030) respektive Fig. 5.b (PME70-4100/4200).



- Kontrollér, at motoren drejer med uret (se pil på)
- Elinstallationen skal udføres af faguddannet installatør.

### Tilslutning af pedal, PME70-2030ADV/MRV

Pedalen tilsluttes samlingsdåsen ifølge Fig. 6. OBS! Tilse, at luftslangen ikke udsættes for skarpe knæk, som kan forårsage stop i slangen.

### Montering af afluftningsprop

Inden pumpen tages i brug, skal transportpropen (Fig. 10, pos. B) demonteres og udskiftes med afluftningspropen, som vedlægges ved leverancen.

### Tilslutning af hydraulikslange (Fig. 7)

Alle tilslutningsporte har G 1/4" gevind. Tilslutningsportene er mærkede ifølge nedenstående.

<b>AP-</b>	Tryktislutning P, Returtislutning R	pos 1) knap mærket 0.
<b>ADV-</b>	Tryktislutning P, Returtislutning R	
<b>MRV-</b>	Tryktislutning P, Returtislutning R	
<b>MLS-</b>	Tryktislutning A, Returtislutning B	
<b>MLD-</b>	Tilslutningsport A, Tilslutningsport B	
<b>SS-</b>	Tryktislutning A, Returtislutning B	
<b>SD-</b>	Tilslutningsport A, Tilslutningsport B	
<b>Styring</b>		
<b>PME70-2030ADV</b>		
<b>Start af pumpen/pumpning</b>		
Når pedalen (Fig. 8, pos A) påvirkes, starter pumpen, og olien pumpes ud til tilsluttet værkøj. Pedalen holdes nede, indtil ønsket bevægelse eller kraft opnås i værkøjet.		
<b>Aflastning/stop af pumpen</b>		
Pumpen aflastes/stoppes automatisk, og olien går i retur til tanken, når pedalen (Fig. 8, pos 1) slippes.		
<b>PME70-2030MRV (Fig. 9)</b>		
<b>Start af pumpen/pumpning</b>		
Når pedalen (Fig. 9, pos 1) påvirkes, starter pumpen. For at pumpe olie ud til tilsluttet værkøj stilles ventilens aflastningsgreb i stilling A.		
<b>Aflastning</b>		
Pumpen aflastes ved at aflastningsgrebet stilles i stilling B.		
<b>Stop af pumpen</b>		
Pumpen stoppes, når pedalen (Fig. 9, pos. 1) slippes.		
<b>PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)</b>		
<b>Start af pumpen</b>		
Pumpens motor startes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 1.		
<b>Pumpning</b>		
Før pumpens vippeventil til stilling A (Fig. 10, pos. 2), og olien pumpes ud i tilsluttet værkøj.		
<b>Neutral stilling</b>		
Før pumpens vippeventil til stilling N (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Aflastning</b>		
Før pumpens vippeventil til stilling B (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Stop af pumpen</b>		
Pumpens motor stoppes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 0.		
<b>PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)</b>		
<b>Start af pumpen</b>		
Pumpens motor startes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 1.		
<b>Pumpning/aflastning</b>		
Før pumpens vippeventil til stilling A eller B afhængig af hvilken tilslutningsport, olien skal pumpes ud gennem (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Neutral stilling</b>		
Før pumpens vippeventil til stilling N (Fig. 10, pos. 2). I denne stilling pumpes ingen olie ud gennem tilslutningsport A eller B.		
<b>Stop af pumpen</b>		
Pumpens motor stoppes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10,		
		<b>pos 1) knap mærket 0.</b>
<b>PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)</b>		
<b>Start af pumpen</b>		
Pumpens motor startes ved at trykke på afbryderens (Fig. 11, pos. 1) knap mærket 1.		
<b>Pumpning</b>		
Tryk på styringselementets knap A (Fig. 11, pos. 2), og olien pumpes ud til tilsluttet værkøj.		
<b>Aflastning</b>		
Tryk på styringselementets knap B (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Stop af pumpen</b>		
Pumpens motor stoppes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 0.		
<b>PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)</b>		
<b>Start af pumpen</b>		
Pumpens motor startes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 1.		
<b>Pumpning/aflastning</b>		
Tryk på styringselementets knap A eller B afhængig af hvilken tilslutningsport, olien skal pumpes ud gennem (Fig. 10, pos. 2).		
<b>Stop af pumpen</b>		
Pumpens motor stoppes ved at trykke på afbryderens (Fig. 10, pos. 1) knap mærket 0.		
<b>Tilbehør</b>		
Pumperne kan forsynes med tilbehør som manometer, manometerfastgørelse samt styringselement for elstyrede ventilér. Vi anbefaler, at REHOBOT originaltilbehør anvendes: Manometer TX104, manometerfastgørelse AAM114 samt styringselement TRC230-24. Tilslutning af manometer, se Fig. 12, pos. A.		
<b>Service</b>		
For at fungere tilfredsstillende behøver hydraulikudstyr regelmæssigt vedligehold og service. Af sikkerhedsgrunde er det vigtigt at service og vedligehold udføres af en kyndig person. Ved mindste tvivl kontaktes den leverandør for information om nærmeste autoriseret serviceværksted. Anvend altid originale REHOBOT reservedele. Smør bevægelige dele efter behov med kvalitetsfedt. Anvend altid kvalitets-hydraulikolie med gode lavtemperaturregenskaber.		
<b>Kontrol af hydraulikolieniveau/Oliepåfyldning</b>		
Hydraulikolieniveauet bør kontrolleres, inden pumpen startes. Kontrollér niveauet som følger: Placér pumpen på et vandret underlag. Derefter kontrolleres olieniveauet gennem hydraulikolietankens skueglas (Fig. 12, pos. C). Olieniveauet er korrekt, når det er i niveau med skueglasset.		
Er olieniveauet for lavt, demonteres påfyldningsproppen (Fig. 12, pos. B), og olie påfyldes gennem hullet. Anbefalet hydraulikoliekvalitet, se afsnittet Teknisk beskrivelse.		
<b>Udskiftning af hydraulikolie</b>		
For at få den bedste funktion anbefales det at udskifte hydraulikolen efter ca. 100 timers drift (dog mindst en gang pr. år). Ved ny pumpe anbefales første olieskift efter 25 timers drift.		
Demontér hydraulikolietankens aftapningsprop (Fig. 12, pos. D) og aftap hydraulikolen. Montér aftapningsproppen. Demontér påfyldningsproppen (Fig. 12, pos. B). Påfyld hydraulikolie til korrekt niveau, kontrollér ved hjælp af skueglasset. Montér påfyldningsproppen. Anbefalet hydraulikoliekvalitet samt påkrævet oliemængde, se afsnittet Teknisk beskrivelse.		

Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut meitä kohtaan valitsemalla REHOBOT-tuotteen. Tavaramerkki REHOBOT merkitsee korkeaa laataua ja uskomme, että pumppusi kestää käytössä pitkään.

Suosittelemme, että luet läpi seuraavat ohjeet, ennen kuin alat käyttää pumppua. Siten välttyt mahdollisilta hankaluksilta.

## Tekniset ominaisuudet (kuva 1)

Suurin työpaine:	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Tuotto matalapaineella:	
PMET70-2030	2.7 l/min (122 in³/min)
PMET70-4100	8.0 l/min (488 in³/min)
PMET70-4200	8.0 l/min (488 in³/min)
Tuotto korkeapaineella:	
PMET70-2030	0.3 l/min (18.3 in³/min)
PMET70-4100	1.6 l/min (61 in³/min)
PMET70-4200	1.6 l/min (61 in³/min)
Suurin öljyntilavuus:	
PMET70-2030	4.5 l (244 in³)
PMET70-4100	12 l (732 in³)
PMET70-4200	24 l (1465 in³)
Tehokas öljyntilavuus:	
PMET70-2030	3.2 l (183 in³)
PMET70-4100	10.0 l (610 in³)
PMET70-4200	20.0 l (1220 in³)
Moottori:	
PMET70-2030	230V, 0.55 kW, 1-vaihe
PMET70-4100	400V, 2.2 kW, 3-vaihe
PMET70-4200	400V, 2.2 kW, 3-vaihe
Paino sis. öljyn:	
PMET70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PMET70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PMET70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PMET70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PMET70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PMET70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PMET70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PMET70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PMET70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PMET70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PMET70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PMET70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PMET70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PMET70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PMET70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PMET70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PMET70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Hydrauliöljylaatu:	ISO VG 10/ISO VG32 tai vastaava

Kaikki pumput ovat kaksinopeuksisia ja vaihto matalapaineelta korkeapaineelle tapahtuu automaattisesti välillä 1,5 - 6 MPa. Matalapaineleysikkö on hammaspyöräpumppu, joka tuottaa suuren virtauksen paineen vaihtamiseen asti. Korkeapaineleysikkö on yksi- tai kaksimäntäinen.

Pumppuja on saatavana eri versioina seuraavan erittelyn muankaan. Versio näkyy pumpun tyypikilvestä (kuva 2).

- AP-** Sovitinlevy jossa on paine- ja paluuliitintä. Käytetään erillisten venttiilien kanssa.
- ADV-** Automaattinen paineenpoistoventtiili. Öljy palaa säiliöön, kun moottori pysätetään (kuva 3.a).
- MRV-** Käsikäytöinen paineenpoistoventtiili. Käytetään kun halutaan säilyttää paine työkalussa kauemmin ja paineen poistamista (kuva 3.a).

<b>MLS-</b>	Vipuventtiili yksitoimisille työkaluille (kuva 3.b).
<b>MLD-</b>	Vipuventtiili kaksitoimisille työkaluille (kuva 3.b).
<b>SS-</b>	Sähkömagneettiventtiili yksitoimisille työkaluille (kuva 3.c).
<b>SD-</b>	Sähkömagneettiventtiili kaksitoimisille työkaluille (kuva 3.c)

## Turvavarustus

Pumpussa on ylipaineventtiili, joka estää siihen liitettyä työkalua ylikuormittumasta. Venttiili on asetettu tehtaalla suurimmalle työpaineelle 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Järjestelmän kokoaminen

Valitse hydraulijärjestelmän laitteita, jotka soveltuvat suoritettavaan työhön. Tarkista niiden painetta, nostokyky ja yhteenliittämismahdollisuutta koskevat rajoitukset. Järjestelmän suurin työpaine ei saa ylittää minkään yksittäisen laitteen suurinta sallittua työpainetta.

Suosittelemme käytettäväksi painemittaria, josta hydraulijärjestelmän turvallinen paine on helppo tarkistaa.

Varmista, että hydrauliletkut, liittimet yms. on kiinnitetty oikeaan liittäntään (paine- tai paluuliitintä) pumpussa, sylinterissä, venttiilissä tai muussa hydraulilaitteessa.

## Asennus

### Sähköliitintä

**PME70-2030:** Pumpun mukana toimitetaan 2 m pituinen sähköjohto, jonka pistotulppa tulee liittää maadoitettuun pistorasiin. Muunlaista liittäntää varten katso asennuksen kaaviokuvia 4.a ja 4.b.

**PME70-4100/4200:** Pumpun mukana toimitetaan 2 m pituinen sähköjohto. Johdot on merkitty kuvan 4.c mukaisesti.

**PME70-SS/SD, ohjauslaitteen liittäntä:** SS- ja SD-pumppuja varten on asennettava ohjauslaite TRC230-24. Asennus suoritetaan kuvien 5.a (PME70-2030) ja 5.b (PME70-4100/4200) mukaisesti.



- (ks.) • Tarkista, että moottori pyörii myötäpäivään mootorissa olevaa nuolta.
- Sähköasennuksen saa suorittaa vain alan ammattihenkilö.

### Polkimen liittäminen, PME70-2030ADV/MRV

Poljin liitetään kytkinkoteloon kuvan 6 mukaisesti. Huom! Ilmaletkua ei saa taivuttaa niin jyrkästi, että ilman kulku estyy.

### Ilmaamistulpan asennus

Ennen pumpun käyttöönottoa on kuljetuksenaikainen tulppa (kuva 10, kohta B) poistettava ja sen tilalle asennettava toimitukseen kuuluva ilmaamistulppa.

### Hydrauliletkun liittäntä (kuva 7)

Kaikissa letkuliihtännöissä on G 1/4" kierre. Liitännät on merkitty seuraavasti:

- AP-** Paineliitintä **P**, paluuliitintä **R**
- ADV-** Paineliitintä **P**, paluuliitintä **R**

<b>MRV-</b>	Paineliitintä <b>P</b> , paluuliitintä <b>R</b>	<b>Pumpun käynnistys</b> Pumpun moottori käynnistetään painamalla kytkimen (kuva 11, kohta 1) 1-paiREHOBOTtta.
<b>MLS-</b>	Paineliitintä <b>A</b> , paluuliitintä <b>B</b>	<b>Pumpaus</b> Öljy pumpataan työkaluun painamalla ohjauslaitteen paiREHOBOTtta A (kuva 11, kohta 2).
<b>MLD-</b>	Liitintäportti <b>A</b> , liitintäportti <b>B</b>	
<b>SS-</b>	Paineliitintä <b>A</b> , paluuliitintä <b>B</b>	<b>Paineen poisto</b> Paina ohjauslaitteen paiREHOBOTtta B (kuva 10, kohta 2).
<b>SD-</b>	Liitintäportti <b>A</b> , liitintäportti <b>B</b>	
<b>Pumpun käyttö</b>		<b>Pumpun pysäytys</b> Pumpun moottori pysätetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 0-paiREHOBOTtta.
<b>PME70-2030ADV</b>		<b>PME70-2030/4100/4200SD (kuva 10)</b>
<b>Pumpun käynnistys ja pumpaus</b> Kun poljinta (kuva 8, kohta 1) painetaan, pumppu käynnisty y ja pumpaa öljyä työkaluun. Paina poljinta, kunnes työkalu on saavuttanut tarkoitetun voiman tai se liikkuu tarkoitetulla tavalla.		<b>Pumpun käynnistys</b> Pumpun moottori käynnistetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 1-paiREHOBOTtta.
<b>Paineen poisto/pumpun pysäytys</b> Kun poljin (kuva 8, kohta 1) vapautetaan, paine poistuu ja pumppu pysähtyy automaattisesti. Öljy palaa säiliöön.		<b>Pumpaus/paineen poisto</b> Käännä pumpun vipu asentoon A tai B riippuen siitä, kumman liitinnän kautta öljyä on tarkoitus pumpata (kuva 10, kohta 2).
<b>PME70-2030MRV (kuva 9)</b>		<b>Pumpun pysäytys</b> Pumpun moottori pysätetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 1-paiREHOBOTtta.
<b>Pumpun käynnistys ja pumpaus</b> Pumppu käynnistetään painamalla poljinta (kuva 9, kohta 1). Öljy ohjataan työkaluun käänämällä venttiilin paineenpoiston- uppi asentoon A.		<b>Lisävarusteet</b> Pumppuihin voidaan liittää painemittari, mittarinpöidin ja sähkö-magneettiventtiilien ohjauslaite. Suosittelemme käytettäväksi alkuperäisiä REHOBOT-tuotteita: painemittaria TX104, mittarinpöidintä AAM114 ja ohjauslaitetta TRC230-24. Painemittari kiinnitetään kuvassa 12 näkyvään kohtaan A.
<b>Paineen poisto</b> Paine poistetaan käänämällä paineenpoistonuppi asentoon B.		<b>Huolto</b> Hydraulilaite tarvitsee säännöllistä huoltoa toimiakseen ongelmitta. Turvallisuussysteemistä on tärkeää, että hydraulilaitteen huollon suorittaa asiantunteva henkilö. Vähänkin epäilyttävässä tapauksissa tiedustele laitteen myyjältä lähintä valtuutettua huoltopistettä. Varaosina on käytettävä aina alkuperäisiä REHOBOT-varaosia.
<b>Pumpun pysäytys</b> Pumppu pysähtyy kun poljin (kuva 9, kohta 1) vapautetaan.		<b>Öljymäärän tarkastus ja öljysäiliön täyttö</b> Tarkasta öljyn määrä aina ennen pumpun käytötä seuraavalla tavalla: Aseta pumppu vaakasuoralle alustalle ja katso tarkastusikkunasta (kuva 12, kohta C). Öljyn määrä on oikea, kun sen pinta on tarkastusikkunan tasolla.
<b>PME70-2030/4100/4200MLS (kuva 10)</b>		Jos öljyä on liian vähän, irrota täytötulppa (kuva 12, kohta B) ja lisää öljyä säiliöön. Suositeltu öljylaatu näkyy kohtasta Tekniset ominaisuudet.
<b>Pumpun käynnistys</b> Pumpun moottori käynnistetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 1-paiREHOBOTtta.		<b>Hydrauliöljyn vaihto</b> Laitteiden toiminnan kannalta on eduksi, että hydrauliöljy vaihdetaan noin 100 käyttötunnin välein (kuitenkin vähintään kerran vuodessa). Uuden pumpun öljy suositellaan vaihdettavaksi ensimmäisen kerran 25 tunnin jälkeen.
<b>Pumpaus/paineen poisto</b> Käännä pumpun vipu asentoon A tai B riippuen siitä, kumman liitinnän kautta öljyä on tarkoitus pumpata (kuva 10, kohta 2).		Irrota öljysäiliön tyhjennystulppa (kuva 12, kohta D) ja valuta öljy ulos. Aseta tulppa takaisin paikoilleen. Irrota täytötulppa (kuva 12, kohta B). Kaada säiliöön oikea määrä öljyä ja tarkasta tarkastusikkunasta. Aseta täytötulppa takaisin paikoilleen. Suositeltu öljylaatu ja tarvittava öljymäärä näkyvät kohdasta Tekniset ominaisuudet.
<b>Neutraali asento</b> Käännä venttiilin vipu asentoon N (kuva 10, kohta 2).		
<b>Paineen poisto</b> Käännä venttiilin vipu asentoon B (kuva 10, kohta 2).		
<b>Pumpun pysäytys</b> Pumpun moottori pysätetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 0-paiREHOBOTtta.		
<b>PME70-2030/4100/4200MLD (kuva 10)</b>		
<b>Pumpun käynnistys</b> Pumpun moottori käynnistetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 1-paiREHOBOTtta.		
<b>Pumpaus/paineen poisto</b> Käännä pumpun vipu asentoon A tai B riippuen siitä, kumman liitinnän kautta öljyä on tarkoitus pumpata (kuva 10, kohta 2).		
<b>Neutraali asento</b> Käännä venttiilin vipu asentoon N (kuva 10, kohta 2). Silloin öljy ei mene ulos kummastakaan liitinnästä A eikä B.		
<b>Pumpun pysäytys</b> Pumpun moottori pysätetään painamalla kytkimen (kuva 10, kohta 1) 0-paiREHOBOTtta.		
<b>PME70-2030/4100/4200SS (kuva 11)</b>		

Thank you for the faith you have shown in us by choosing a REHOBOT product. REHOBOT stands for products of high quality and it is our hope that you will be able to use this product for many years.

To avoid functional disturbances, we recommend that you read these instructions thoroughly before using the product.

## Technical description (Fig. 1)

Max. working pressure:	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Capacity, low pressure:	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
Capacity, high pressure:	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
Total oil capacity:	
PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )
Effective oil capacity:	
PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )
Motor:	
phase	
PME70-2030	230 V, 0.55 kW, single-
phase	
PME70-4100	400 V, 2.2 kW, three-
phase	
PME70-4200	400 V, 2.2 kW, three-
Weight incl. oil:	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Hydraulic oil grade:	ISO VG 10/ISO VG32 or equivalent

All pumps have a two-stage function with automatic switching between high and low pressure at around 1.5–6 MPa.

The low pressure unit is a gear pump that delivers a high flow rate up to the switching pressure. The high pressure unit consists of one or two piston pumps.

The pump is available in a number of different versions, as listed below. The rating plate (Fig. 2) tells you which version you have.

- AP-** Adapter plate with pressure and return connections. Intended for use with external valve.
- ADV-** Automatic release valve. The oil returns to the tank when the motor is switched off (Fig. 3.a).
- MRV-** Manual release valve. Used when you want to

maintain pressure for a longer period and control the rate of lowering. (Fig. 3.a).

**MLS-** Lever valve for single-action tools (Fig. 3.b).  
**MLD-** Lever valve for double-action tools (Fig. 3.b).

**SS-** Electrically operated valve for single-action tools (Fig. 3.c).

**SD-** Electrically operated valve for double-action tools (Fig. 3.c).

## Safety feature

The pump is equipped with a built-in safety valve that prevents connected tools from overloading. The safety valve is set at the factory to a maximum working pressure of 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## System design

When you plan a hydraulic system always choose products that are suitable for the chosen application. Check product limitations with regard to pressure range, lifting capacity and connection options. The maximum working pressure of the system must not exceed the maximum working pressure of any product that is included in the system.

We recommend the use of a pressure gauge to give an accurate indication of the working pressure of each hydraulic system.

Make sure that all hydraulic hoses, couplings, etc., are connected to the correct connection port (pressure or return connection) on the pump, cylinder, valve or other hydraulic component.

## Installation

### Electrical connection

**PME70-2030:** The pump is supplied with a two-metre power cord and earthed plug. If any other connection is required please refer to the schematic installation diagram in figures 4.a and 4.b.

**PME70-4100/4200:** The pump is supplied with a two-metre power cord. Power cords are marked as shown in Fig. 4.c.

**PME70-SS/SD, connecting the controller:** In order to operate SS/SD pumps you must first install a controller. Controller TRC230-24 is installed as shown in Fig. 5.a (for PME70-2030) or Fig. 5.b (for PME70-4100/4200).



- Check that the motor turns clockwise (see arrow on motor).
- Electrical installation must be carried out by a qualified electrician.

### Connecting the foot pedal, PME70-2030ADV/MRV

The foot pedal is connected to the connection box as shown in Fig. 6. NOTE! Make sure that there are no kinks in the air hose that could cause a blockage.

### Fitting the bleed plug

Before using the pump the transport plug (Fig. 10, item B) must be removed and replaced with the bleed plug that is supplied with the pump.

### Connecting the hydraulic hose (Fig. 7)

All connection ports have G 1/4" threads. The connection ports are marked as follows:

<b>AP-</b>	Pressure port P, Return port R
<b>ADV-</b>	Pressure port P, Return port R
<b>MRV-</b>	Pressure port P, Return port R
<b>MLS-</b>	Pressure port A, Return port B
<b>MLD-</b>	Connection port A, Connection port B
<b>SS-</b>	Pressure port A, Return port B
<b>SD-</b>	Connection port A, Connection port B

## Operation

### PME70-2030ADV

#### **Starting the pump/pumping**

When the foot pedal (Fig. 8, item A) is pressed it starts the pump, which pumps oil out to the connected tool. The foot pedal is held down until the tool has produced the desired movement or force.

#### **Releasing/stopping the pump**

The pump is released/stops automatically and the oil returns to the tank when the foot pedal (Fig. 8, item 1) is released.

### PME70-2030MRV (Fig. 9)

#### **Starting the pump/pumping**

When the foot pedal (Fig. 9, item 1) is pressed it starts the pump. Turn the valve release knob to setting A to pump oil out to the connected tool.

#### **Releasing**

The pump is released by turning the release knob to setting B.

#### **Stopping the pump**

The pump stops when the foot pedal (Fig. 9, item 1) is released.

### PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)

#### **Starting the pump**

To start the pump motor, press the switch button marked 1 (Fig. 10, item 1).

#### **Pumping**

Turn the pump lever valve to setting A (Fig. 10, item 2) to pump oil out to the connected tool.

#### **Neutral setting**

Turn the pump lever valve to setting N (Fig. 10, item 2).

#### **Releasing**

Turn the pump lever valve to setting B (Fig. 10, item 2).

#### **Stopping the pump**

To stop the pump motor, press the switch button marked 0 (Fig. 10, item 1).

### PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)

#### **Starting the pump**

To start the pump motor, press the switch button marked 1 (Fig. 10, item 1).

#### **Pumping**

Turn the pump lever valve to setting A or B depending on which connection port the tool is connected to (Fig. 10, item 2).

#### **Neutral setting**

Turn the pump lever valve to setting N (Fig. 10, item 2). In this mode oil is not pumped to connection port A or B.

#### **Stopping the pump**

To stop the pump motor, press the switch button marked 0 (Fig. 10, item 1).

### PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)

#### **Starting the pump**

To start the pump motor, press the switch button marked 1 (Fig. 11, item 1).

#### **Pumping**

Press button A on the controller (Fig. 11, item 2) to pump oil out to the connected tool.

#### **Releasing**

Press button B on the controller (Fig. 10, item 2).

#### **Stopping the pump**

To stop the pump motor, press the switch button marked 0 (Fig. 10, item 1).

### PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)

#### **Starting the pump**

To start the pump motor, press the switch button marked 1 (Fig. 10, item 1).

#### **Pumping/Releasing**

Press button A or B on the controller depending on which connection port the tool is connected to (Fig. 10, item 2).

#### **Stopping the pump**

To stop the pump motor, press the switch button marked 0 (Fig. 10, item 1).

## Accessories

The pumps can be equipped with accessories such as a pressure gauge, pressure gauge adapter and controller for electrically operated valves. We recommend the use of REHOBOT original accessories: Pressure gauge TX104, pressure gauge adapter AAM114 and controller TRC230-24. To connect a gauge, see Fig. 12, item A.

## Service

Hydraulic equipment must be serviced and maintained regularly to keep it in good working condition. For safety reasons it is important that hydraulic products are serviced and maintained by experienced personnel. If in any doubt, contact your dealer for information about the nearest authorised service agent. Always use original REHOBOT spare parts. Lubricate moving parts as necessary with a high quality grease. Always use high quality hydraulic oil with good low temperature properties.

Always use original REHOBOT spare parts. Lubricate moving parts as necessary with a high quality grease. Always use high quality hydraulic oil with good low temperature properties.

#### **Checking the hydraulic oil level/Filling with oil**

The hydraulic oil level should always be checked before starting the pump. Check the level as follows: place the pump on a level surface. Then check the oil level using the level glass on the hydraulic tank (Fig. 12, item C). The oil is at the correct level when it is in line with the inspection glass.

If the oil level is too low, remove the filler plug (Fig. 12, item B) and pour oil into the hole. Use the recommended grade of hydraulic oil, as specified under the heading Technical description.

#### **Replacing hydraulic oil**

For best performance we recommend that the hydraulic oil is replaced after around 100 hours in operation (but at least once a year). If the pump is new we recommend that the oil is replaced after the first 25 hours in operation.

Remove the drain plug (Fig. 12, item D) from the hydraulic oil tank and drain out the hydraulic oil. Refit the drain plug. Remove the filler plug (Fig. 12, item B). Fill with hydraulic oil to the correct level, checking it with the aid of the level glass. Refit the filler plug. See the heading Technical description for information on the recommended grade of hydraulic oil and the quantity required.

# D

*Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns durch die Wahl eines REHOBOT Produktes entgegengebracht haben. REHOBOT Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Wir hoffen, daß Ihnen dies Produkt über viele Jahre hinweg nützliche Dienste erweisen wird.*

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor Anwendung des Produktes diese Gebrauchsanleitung zu studieren.

## Technische Beschreibung (Abb. 1)

Max. Betriebsdruck:	70MPa (700 bar, 10150 psi)
Kapazität Niederdruck:	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
Kapazität Hochdruck:	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
Ölvolumen gesamt:	
PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )
Effektives Ölvolume:	
PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )
Motor:	
1-Phase	
PME70-2030	230V, 0.55 kW,
PME70-4100	400V, 2.2 kW, 3-Pha-
sen	
PME70-4200	400V, 2.2 kW, 3-Pha-
sen	
Gewicht einschl. Öl:	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Hydraulikölqualität:	ISO VG 10/ISO VG32 oder dgl.

Sämtliche Pumpen haben eine Zweiwegefunktion mit automatischer Umstellung zwischen Hoch- und Niederdruck bei ca. 1,5-6 MPa. Die Niederdruckeinheit ist eine Zahnradpumpe, die einen hohen Strom bis zum Umstellungsdruck liefert. Die Hochdruckeinheit besteht aus einer oder zwei Kolbenpumpen.

Die Pumpe ist in einer Reihe verschiedener Ausführungen erhältlich (siehe unten). Die Ausführung Ihrer Pumpe geht aus dem Maschinenschild hervor (Abb. 2).

**AP-** Adapterplatte mit Druck- und Rücklaufanschluß. Für die Anwendung mit externem Ventil vorgesehen.

**ADV-** Automatisches Entlastungsventil. Das Öl fließt beim

Abschalten des Motors in den Tank zurück (Abb. 3.a).

**MRV-** Manuelles Entlastungsventil. Wird verwendet, um den Druck über längere Zeit aufrechtzuerhalten und das Absenken unter Kontrolle zu halten (Abb. 3.a).

**MLS-** Hebelventil für einfach wirkende Werkzeuge (Abb. 3.b).

**MLD-** Hebelventil für doppelt wirkende Werkzeuge (Abb. 3.b)

**SS-** Elektrisch gesteuertes Ventil für einfach wirkende Werkzeuge (Abb. 3.c).

**SD-** Elektrisch gesteuertes Ventil für doppelt wirkende Werkzeuge (Abb. 3.c).

## Sicherheitsfunktion

Die Pumpe ist mit eingebautem Sicherheitsventil versehen, das eine Überlastung angeschlossener Werkzeuge verhindert. Das Sicherheitsventil ist fabriksseitig auf einen max. Betriebsdruck von 70 MPa (700 bar, 10150 psi) eingestellt.

## Systemaufbau

Planen Sie Ihr Hydrauliksystem, indem Sie Produkte wählen, die für die aktuelle Arbeitsoperation geeignet sind. Prüfen Sie Produktbegrenzungen bezüglich Druckbereichen, Hebekapazitäten und Verbindmöglichkeits. Der maximale Betriebsdruck des Systems darf den maximalen Arbeitsdruck des Produktes innerhalb des Systems mit dem geringsten maximalen Arbeitsdruck nicht übersteigen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Manometers für die Anzeige des sicheren Verwendungsbereiches für jedes Hydrauliksystem.

Vergewissern Sie sich, daß alle Hydraulikschläuche, Kupplungen etc. richtig an Pumpe, Zylinder, Ventil oder andere Hydraulikkomponenten angeschlossen sind (Druck- bzw. Rücklaufanschluß).

## Installation

### Elektroanschluß

**PME70-2030:** Die Pumpe wird mit 2 m Elektrokabel mit Stecker für geerdete Steckdose geliefert. Für evtl. anderen Anschluß steht eine schematische Darstellung der Installation zur Verfügung, Abb. 4.a bzw. 4.b.

**PME70-4100/4200:** Die Pumpe wird mit 2 m Elektrokabel geliefert. Die Kabel sind gem. Abb. 4.c gekennzeichnet.



**PME70-SS/SD, Anschluß von Bedienvorrichtung:** Zur Bedienung von Pumpen Modell SS/SD muß eine Bedienvorrichtung installiert werden. Die Bedienvorrichtung TRC230-24 wird gemäß Abb. 5.a (PME70-2030) bzw. Abb. 5.b (PME70-4100/4200) installiert.

- Prüfen Sie, daß sich der Motor im Uhrzeigersinn dreht (siehe Pfeilmarkierung auf dem Motor).
- Die elektrische Installation ist von einem Elektriker auszuführen.

### Anschluß von Fußpedal, PME70-2030 ADV/MRV

Fußpedal gemäß Abb. 6 an die Anschlußbox anschließen. ACHTUNG! Achten Sie darauf, daß der Luftschauch nicht geknickt

wird.

#### **Montage der Entlüftungsschraube**

Bevor die Pumpe in Betrieb genommen wird, ist die Transportschraube (Abb. 10, Pos. B) zu demontieren und durch eine Entlüftungsschraube, die der Lieferung beiliegt, zu ersetzen.

#### **Anschluß von Hydraulikschlauch (Abb. 7)**

Sämtliche Anschlußstellen besitzen G 1/4" Gewinde. Die Anschlußstellen sind folgendermaßen gekennzeichnet:

<b>AP-</b>	Druckanschluß P, Rücklaufanschluß R.
<b>ADV-</b>	Druckanschluß P, Rücklaufanschluß R
<b>MRV-</b>	Druckanschluß P, Rücklaufanschluß R
<b>MLS-</b>	Druckanschluß A, Rücklaufanschluß B
<b>MLD-</b>	Anschlußstelle A, Anschlußstelle B
<b>SS-</b>	Druckanschluß A, Rücklaufanschluß B
<b>SD-</b>	Anschlußstelle A, Anschlußstelle B

### **Bedienung**

#### **PME70-2030 ADV**

##### **Pumpe/Pumpvorgang starten**

Wenn das Fußpedal (Abb. 8, Pos. A) betätigt wird, startet die Pumpe und Öl wird zum angeschlossenen Werkzeug gepumpt. Das Fußpedal solange gedrückt halten, bis die gewünschte Bewegung oder Kraft am Werkzeug erreicht ist.

##### **Entlastung/Pumpe stoppen**

Beim Loslassen des Fußpedals wird die Pumpe automatisch entlastet/gestoppt und das Öl fließt zurück in den Tank (Abb. 8, Pos. 1).

#### **PME70-2030 MRV (Abb. 9)**

##### **Pumpe/Pumpvorgang starten**

Beim Betätigen des Fußpedals (Abb. 9, Pos. 1) startet die Pumpe. Um Öl zum angeschlossenen Werkzeug zu pumpen, stellen Sie den Entlastungsdrehknopf in Position A.

##### **Entlastung**

Durch Stellen des Entlastungsdrehknopfes in Position B wird die Pumpe entlastet.

##### **Pumpe stoppen**

Beim Loslassen des Fußpedals (Abb. 9, Pos. 1) wird die Pumpe gestoppt.

#### **PME70-2030/4100/4200 MLS (Abb. 10)**

##### **Pumpe starten**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 1 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestartet.

##### **Pumpvorgang**

Hebelventil der Pumpe in Position A drehen (Abb. 10, Pos. 2), um Öl zum angeschlossenen Werkzeug zu pumpen.

##### **Neutralstellung**

Hebelventil der Pumpe in Position N drehen (Abb. 10, Pos. 2).

##### **Entlastung**

Hebelventil der Pumpe in Position B drehen (Abb. 10, Pos. 2).

##### **Pumpe stoppen**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 0 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestoppt.

#### **PME70-2030/4100/4200 MLD (Abb. 10)**

##### **Pumpe starten**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 1 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestartet.

##### **Pumpen/Entlasten**

Hebelventil der Pumpe in Position A oder B drehen, je nachdem, durch welche Anschlußstelle das Öl gepumpt werden soll (Abb. 10, Pos. 2).

##### **Neutralstellung**

Hebelventil der Pumpe in Position N drehen (Abb. 10, Pos. 2).

In dieser Position wird kein Öl durch Anschlußstelle A oder B gepumpt.

##### **Pumpe stoppen**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 0 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestoppt.

#### **PME70-2030/4100/4200 SS (Abb. 11)**

##### **Pumpe starten**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 1 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 11, Pos. 1) gestartet.

##### **Pumpvorgang**

Taste A an der Bedienvorrichtung drücken (Abb. 11, Pos. 2), um Öl zum angeschlossenen Werkzeug zu pumpen.

##### **Entlastung**

Taste B der Bedienvorrichtung drücken (Abb. 10, Pos. 2).

##### **Pumpe stoppen**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 0 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestoppt.

#### **PME70-2030/4100/4200 SD (Abb. 10)**

##### **Pumpe starten**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 1 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestartet.

##### **Pumpen/Entlasten**

Taste A oder B der Bedienvorrichtung drücken, je nachdem, durch welche Anschlußstelle das Öl gepumpt werden soll (Abb. 10, Pos. 2).

##### **Pumpe stoppen**

Der Motor der Pumpe wird durch Drücken der mit 0 gekennzeichneten Taste am Schalter (Abb. 10, Pos. 1) gestoppt.

### **Zubehör**

Die Pumpen lassen sich mit Zubehör wie Manometer, Manometerkonsole und Bedienvorrichtung für elektrisch gesteuerte Ventile versehen. Wir empfehlen die Verwendung von REHOBOT Originalzubehör: Manometer TX104, Manometerkonsole AAM114 sowie Bedienvorrichtung TRC230-24. Anschluß des Manometers siehe Abb. 12, Pos. A).

### **Service**

Um eine zufriedenstellende Funktion zu gewährleisten, müssen hydraulische Geräte regelmäßiger Wartung unterzogen werden. Hiermit sollte aus Sicherheitsgründen nur ein Fachmann beauftragt werden. Beim geringsten Zweifel sollten Sie sich bei Ihrem Händler über die nächstliegende Vertragswerkstatt informieren. Verwenden Sie ausschließlich REHOBOT Originalersatzteile. Schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf mit hochwertigem Fett. Verwenden Sie nur hochwertige Hydrauliköle mit guten niedrigtemperatur-eigenschaften.

##### **Kontrolle des Hydraulikölstandes/Nachfüllen von Öl**

Vor dem Start der Pumpe sollte stets der Hydraulikölstand geprüft werden. Kontrollieren Sie den Ölstand folgendermaßen: Pumpe auf waagerechte Unterlage plazieren und den Ölstand durch das Sichtglas des Hydrauliktanks prüfen (Abb. 12, Pos. C). Der Ölstand ist richtig, wenn er in Höhe des Inspektionsglases liegt.

Bei zu niedrigem Ölstand die Einfüllschraube demontieren (Abb. 12, Pos. B) und Öl nachfüllen. Empfohlene Qualität des Hydrauliköls, siehe Abschnitt Technische Beschreibung.

##### **Wechseln des Hydrauliköls**

Um beste Funktion zu gewährleisten empfiehlt sich ein Ölwechsel nach ca. 100 Betriebsstunden (jedoch mindestens einmal im Jahr). Bei einer neuen Pumpe sollte bereits nach 25 Betriebsstunden ein Ölwechsel vorgenommen werden.

Ölablaßschraube des Öltanks demontieren (Abb. 12, Pos. D) und Hydrauliköl ablassen. Ölablaßschraube wieder montieren. Einfüllschraube demontieren (Abb. 12, Pos. B). Hydrauliköl auf richtigen Ölstand auffüllen (Kontrolle anhand des Sichtglases). Einfüllschraube montieren. Empfohlene Ölqualität sowie erforderliche Ölmenge siehe Abschnitt Technische Beschreibung.

## F

Merci de votre confiance en optant pour un produit REHOBOT. REHOBOT ne commercialise que des produits de qualité supérieure et nous comptons que ce produit vous rendra service pendant de longues années.

Pour éviter tout défaut de fonctionnement, il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

### Description technique (Fig. 1)

Pression de service maxi :	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Capacité basse pression :	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in³/min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in³/min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in³/min)
Capacité haute pression :	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in³/min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in³/min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in³/min)
Volume total d'huile :	
PME70-2030	4.5 l (244 in³)
PME70-4100	12 l (732 in³)
PME70-4200	24 l (1465 in³)
Volume utile d'huile :	
PME70-2030	3.2 l (183 in³)
PME70-4100	10.0 l (610 in³)
PME70-4200	20.0 l (1220 in³)
Moteur :	
PME70-2030	230V, 055 kW, monophasé
hasé	
PME70-4100	400V, 2,2 kW, triphasé
PME70-4200	400V, 2,2 kW, triphasé
Poids y compris huile :	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Qualité huile hydraulique :	ISO VG 10/ISO VG32 ou équivalent

Toutes les pompes ont un fonctionnement à deux étages avec commutation automatique entre haute et basse pression à environ 1,5–6 MPa. L'unité basse pression est une pompe à engrenages qui permet un débit élevé jusqu'à la pression de commutation. L'unité de haute pression comporte une ou deux pompes à pistons.

La pompe existe en plusieurs versions, voir ci-dessous. La version de votre pompe figure sur la plaque signalétique de la machine (Fig. 2).

- AP-** Plaque adaptateur avec raccordement de pression et de retour. Destinée à être utilisée avec une soupape externe.
- ADV-** Soupape de décharge automatique. L'huile retourne dans le réservoir lorsque le moteur est coupé (Fig. 3.a).
- MRV-** Soupape de décharge manuelle. S'utilise lorsque l'on souhaite maintenir la pression pendant une durée prolongée et vérifier la baisse (Fig. 3.a).
- MLS-** Vanne-levier pour outils à simple effet (Fig. 3.b).
- MLD-** Vanne-levier pour outils à double effet (Fig. 3.b).

**SS-** Soupape à commande électrique pour outils à simple effet (Fig. 3.c).

**SD-** Soupape à commande électrique pour outils à double effet (Fig. 3.c).

### Fonction de sécurité

La pompe est munie d'une soupape de sécurité incorporée qui empêche la surcharge des outils raccordés. La soupape de sécurité est réglée en usine sur une pression de service maxi de 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

### Conception du système

Prévoir toujours un système hydraulique en sélectionnant les produits appropriés au type d'opération. Vérifier les limites produits concernant les zones de pression, capacités de levage et possibilités de branchement. La pression de service maxi du système ne doit jamais dépasser la pression de service maxi du produit dans le système ayant la plus faible pression de service maxi.

Nous recommandons l'utilisation d'un manomètre pour indiquer la zone d'utilisation sûre de chaque système hydraulique.

Veiller à ce que tous les tuyaux hydrauliques, raccords, etc. soient raccordés au port de raccordement approprié (raccordement de pression et de retour) sur un pompe, un vérin, une soupape ou sur un autre composant hydraulique.

### Installation

#### Raccordement électrique

**PME70-2030** : La pompe est livrée avec un câble électrique de 2 m et une prise pour raccordement à la masse. Si un autre raccordement est nécessaire, voir schéma de l'installation Fig. 4.a et Fig. 4.b.

**PME70-4100/4200** : La pompe est livrée avec un câble électrique de 2 m. Les câbles sont marqués selon Fig. 4.c.

#### PME70-SS/SD, raccordement au dispositif de commande :

Pour commander les pompes SS/SD il faut installer un dispositif de commande. Installation du dispositif de commande TRC230-24 selon Fig. 5.a (PME70-2030) et Fig. 5.b (PME70-4100/4200).



- Vérifier que le moteur tourne en sens horaire (voir flèche sur le moteur).
- Electricité - l'installation doit être faite par un installateur agréé.

#### Raccordement de pédale, PME70-2030ADV/MRV

La pédale est raccordée au boîtier de raccordement selon Fig. 6. ATTENTION! Veiller à ce que le tuyau à air ne soit pas exposé à de trop grandes pliures pouvant provoquer une obturation dans le tuyau.

#### Montage du bouchon de désaération

Avant de mettre la pompe en service, il faut déposer le bouchon de transport (Fig. 10, pos. B) et le remplacer par le bouchon de désaération joint à la livraison.

#### Raccordement de tuyau hydraulique (Fig. 7)

Tous les ports de raccordement ont un filetage G 1/4". Les ports de raccordement sont marqués comme suit :

- |            |  |
|------------|--|
| <b>AP-</b> | Raccordement de pression P, Raccordement de retour R |
|------------|--|

<b>ADV-</b>	Raccordement de pression P, Raccordement de retour R
<b>MRV-</b>	Raccordement de pression P, Raccordement de retour R
<b>MLS-</b>	Raccordement de pression A, Raccordement de retour B
<b>MLD-</b>	Port de raccordement A, Port de raccordement B
<b>SS-</b>	Raccordement de pression A, Raccordement de retour B
<b>SD-</b>	Port de raccordement A, Port de raccordement B

## Commande

### PME70-2030ADV

#### Démarrage de la pompe/pompage

Lorsque la pédale (Fig. 8, pos. A) est actionnée, la pompe démarre et l'huile est pompée vers l'outil raccordé. La pédale est maintenue enfoncée jusqu'à l'obtention du mouvement ou de la puissance voulus dans l'outil.

#### Décharge/arrêt de la pompe

La pompe se décharge/s'arrête automatiquement, et l'huile retourne dans le réservoir lors du relâchement de la pédale (Fig. 8, pos. 1).

### PME70-2030MRV (Fig. 9)

#### Démarrage de la pompe/pompage

Lorsque la pédale (Fig. 9, pos. 1) est actionnée, la pompe démarre. Le levier de décharge de la vanne est mis en position A pour pomper l'huile vers l'outil raccordé.

#### Décharge

La pompe est déchargée en positionnant le levier de décharge en B.

#### Arrêt de la pompe

La pompe s'arrête lorsque la pédale (Fig. 9, pos. 1) est relâchée.

### PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)

#### Démarrage de la pompe

Le moteur de la pompe démarre en appuyant sur le bouton marqué 1 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

#### Pompage

Tourner le levier-vanne en position A (Fig. 10, pos. 2). L'huile est pompée vers l'outil raccordé.

#### Position neutre

Tourner le levier-vanne en position N (Fig. 10, pos. 2).

#### Décharge

Tourner le levier-vanne en position B (Fig. 10, pos. 2).

#### Arrêt de la pompe

Le moteur de la pompe s'arrête en appuyant sur le bouton marqué 0 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

### PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)

#### Démarrage de la pompe

Le moteur de la pompe démarre en appuyant sur le bouton marqué 1 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

#### Pompage/Décharge

Tourner le levier-vanne en position A ou B en fonction du port de raccordement vers lequel l'huile doit être pompée (Fig. 10, pos. 2).

#### Position neutre

Tourner le levier-vanne en position N (Fig. 10, pos. 2). Dans cette position, il n'y a pas d'huile pompée par les ports de raccordement A ou B.

#### Arrêt de la pompe

Le moteur de la pompe s'arrête en appuyant sur le bouton

marqué 0 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

### PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)

#### Démarrage de la pompe

Le moteur de la pompe démarre en appuyant sur le bouton marqué 1 de l'interrupteur (Fig. 11, pos. 1).

#### Pompage

Appuyer sur le bouton A (Fig. 11, pos. 2) du dispositif de commande et l'huile est pompée vers l'outil raccordé.

#### Décharge

Appuyer sur le bouton B (Fig. 10, pos. 2) du dispositif de commande.

#### Arrêt de la pompe

Le moteur de la pompe s'arrête en appuyant sur le bouton marqué 0 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

### PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)

#### Démarrage de la pompe

Le moteur de la pompe démarre en appuyant sur le bouton marqué 1 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

#### Pompage/Décharge

Appuyer sur le bouton A ou B du dispositif de commande en fonction du port de raccordement vers lequel l'huile doit être pompée (Fig. 10, pos. 2).

#### Arrêt de la pompe

Le moteur de la pompe s'arrête en appuyant sur le bouton marqué 0 de l'interrupteur (Fig. 10, pos. 1).

## Accessoires

Les pompes peuvent être munies d'accessoires tels qu'un manomètre, fixation de manomètre et dispositif de commande pour soupapes à commande électrique. Nous recommandons l'utilisation d'accessoires d'origine REHOBOT : Manomètre TX104, fixation de manomètre AAM114 et dispositif de commande TRC230-24. Raccordement de manomètre, voir Fig. 12, pos. A.

## Service

Pour fonctionner correctement, tout équipement hydraulique nécessite un service et entretien réguliers. Pour des raisons de sécurité, il est important que le service et l'entretien d'un produit hydraulique soient effectués par une personne qualifiée. En cas de doute, contacter votre revendeur pour information de l'atelier de service le plus proche. Utiliser toujours des pièces de rechange d'origine REHOBOT. Lubrifier au besoin les pièces en mouvement avec une graisse de haute qualité. Utiliser toujours une huile hydraulique de première qualité avec de bonnes caractéristiques à des températures basses.

#### Vérification du niveau d'huile hydraulique/ Remplissage d'huile

Il faut toujours vérifier le niveau d'huile hydraulique avant de démarrer la pompe. Vérifier le niveau comme suit : placer la pompe sur une surface plane. Contrôler le niveau d'huile par le regard vitré (Fig. 12, pos. C). Le niveau d'huile est correct lorsqu'il est à niveau avec le regard d'inspection.

Démonter le bouchon de remplissage (Fig. 12, pos. B) si le niveau d'huile est trop bas et faire l'appoint d'huile par le trou. Voir section Description technique pour la qualité d'huile hydraulique recommandée.

#### Vidange de l'huile hydraulique

Pour un fonctionnement optimal il est recommandé de vidanger l'huile hydraulique après environ 100 heures de service (et au moins une fois par an). Pour une pompe neuve, il est recommandé d'effectuer le premier vidange d'huile après 25 heures

*Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door uw keus van dit REHOBOT produkt. REHOBOT staat voor producten van hoge kwaliteit, en we hopen dat u dit produkt vele jaren met genoegen zult mogen gebruiken.*

Om storingen in de werking te voorkomen is het raadzaam deze gebruiksaanwijzing door te lezen alvorens het produkt in gebruik te nemen.

## Technische beschrijving (Fig. 1)

Max. werkdruk:	70 MPa (700 bar, 10150 psi)
Capaciteit lage druk:	
PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
Capaciteit hoge druk:	
PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
Totale olie-inhoud:	
PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )
Effectieve olie-inhoud:	
PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )
Motor:	
PME70-2030	230V, 0,55 kW, 1-fase (xxxxx)
PME70-4100	400V, 2,2 kW, 3-fase
PME4200	400V, 2,2 kW, 3-fase
Gewicht incl. olie:	
PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)
Kwaliteit hydraulische olie:	ISO VG 10/ISO VG32 of iets soortgelijks

Alle pompen hebben een tweetrapfunctie met een automatische omschakeling tussen hoge en lage druk bij ca. 1,5-6 MPa. De lage-drukeenheid bestaat uit een tandwielpomp die tot de omschakeldruk een hoge stroom oplevert. De hoge-drukeenheid bestaat uit een of twee zuigerpompen.

De pomp is verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen, zie hieronder. Op het machineplaatje (Fig. 2) kunt u zien welke uitvoering van de pomp u heeft.

- AP-** Adapterplaat met druk- en retouraansluiting. Bestemd voor gebruik met externe klep.
- ADV-** Automatische uitschakelklep. De olie gaat terug naar de tank als de motor wordt uitgeschakeld (Fig. 3.a).
- MRV-** Handmatige uitschakelklep. Te gebruiken als u de druk wilt langere tijd vasthouden en het dalen controleren (Fig. 3.a).

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>MLS-</b> | Hendeklep voor enkelvoudig werkend werktuig (Fig. 3.b).                 |
| <b>MLD-</b> | Hendeklep voor dubbel werkend werktuig (Fig. 3.b).                      |
| <b>SS-</b>  | Elektrisch gestuurde klep voor enkelvoudig werkend werktuig (Fig. 3.c). |
| <b>SD-</b>  | Elektrisch gestuurde klep voor dubbel werkend werktuig (Fig. 3.c).      |

## Veiligheidsfunctie

De pomp is uitgerust met een ingebouwde veiligheidsklep die voorkomt dat aangesloten werktuigen worden overbelast. De veiligheidsklep is in de fabriek ingesteld op een maximale werkdruck van 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Systeembouw

Plan een hydraulisch systeem altijd door producten te kiezen die geschikt zijn voor de betreffende werkoperatie. Controleer de productbeperkingen met het oog op drukbereik, hefcapaciteit en koppelingsmogelijkheden. De maximale werkdruck van het systeem mag niet hoger worden dan de maximale werkdruck van het product in het systeem dat de laagste maximale werkdruck heeft.

Wij adviseren een manometer te gebruiken voor de indicatie van een veilig gebruiksgebied voor elk hydraulisch systeem.

Let erop dat alle hydraulische slangen, koppelingen etc. op de juiste aansluitpoort (druk- en retouraansluiting) van de pomp, cilinder, klep of een andere hydraulische component zijn aangesloten.

## Installatie

### Elektrische aansluiting

**PME70-2030:** De pomp wordt geleverd met een elektrische kabel van 2 m en een stekker voor een geaarde aansluiting. Indien u van een andere aansluiting gebruik wilt maken, vindt u een schematische afbeelding van de installatie in figuur 4.a of figuur 4.b.

**PME70-4100/4200:** De pomp wordt geleverd met een elektrische kabel van 2 m. De kabels zijn gemarkeerd zoals in figuur 4.c.

### PME70-SS/SD, aansluiting van bedieningsmechanisme:

Voor het bedienen van pompen van de modellen SS/SD moet een bedieningsmechanisme worden geïnstalleerd. Installeer bedieningsmechanisme TRC230-24 volgens Fig. 5.a (PME70-2030) of Fig. 5.b (PME70-4100/4200).



- Controleer of de motor met de wijzers van de klok mee roteert (zie de pijl op de motor).
- Laat de elektrische installatie door een erkende installateur uitvoeren.

### Pedaal aansluiten, PME70-2030ADV/MRV

Sluit het pedaal op de aansluitdoos aan volgens Fig. 6. N.B.! Let erop dat de luchtslang geen scherpe vouwen vertoont, want hierdoor kan de slang verstopt raken.

### Ontluchtplug monteren

Voordat u de pomp in gebruik neemt, moet u de transportplug (Fig. 10, pos. B) demonteren en door de meegeleverde ontluchtplug vervangen.

### **Hydraulische slang aansluiten (Fig. 7)**

Alle aansluitpoorten zijn voorzien van G 1/4" schroefdraad. De aansluitpoorten zijn als volgt gemerkt:

<b>AP-</b>	Drukaansluiting P, Retouraansluiting R
<b>ADV-</b>	Drukaansluiting P, Retouraansluiting R
<b>MRV-</b>	Drukaansluiting P, Retouraansluiting R
<b>MLS-</b>	Drukaansluiting A, Retouraansluiting B
<b>MLD-</b>	Aansluitpoort A, Aansluitpoort B
<b>SS-</b>	Drukaansluiting A, Retouraansluiting B
<b>SD-</b>	Aansluitpoort A, Aansluitpoort B

### **Bediening**

#### **PME70-2030ADV**

##### **De pomp/het pompen starten**

Als u het pedaal (Fig. 8, pos. A) activeert, start de pomp en wordt de olie naar het aangesloten werktuig gepompt. Houd het pedaal ingedrukt totdat de gewenste beweging of kracht in het werktuig wordt bereikt.

##### **De pomp uitschakelen/stopzetten**

De pomp wordt automatisch uitgeschakeld/stopgezet en de olie gaat terug naar de tank als u het pedaal (Fig. 8, pos. 1) loslaat.

#### **PME70-2030MRV (Fig. 9)**

##### **De pomp/het pompen starten**

Als u het pedaal (Fig. 9, pos. 1) activeert, start de pomp. Om de olie naar het aangesloten werktuig te pompen zet u de uitschakelknop van de klep in stand A.

##### **Uitschakelen**

U schakelt de pomp uit door de uitschakelknop in stand B te zetten.

##### **De pomp stopzetten**

U stopt de pomp door het pedaal (Fig. 9, pos. 1) los te laten.

#### **PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)**

##### **De pomp starten**

U start de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 1, te drukken.

##### **Pompen**

Draai de hendelklep van de pomp naar stand A (Fig. 10, pos. 2). De olie wordt nu naar het aangesloten werktuig gepompt.

##### **Neutrale stand**

Draai de hendelklep van de pomp naar stand N (Fig. 10, pos. 2).

##### **Uitschakelen**

Draai de hendelklep van de pomp naar stand B (Fig. 10, pos. 2).

##### **De pomp stopzetten**

Stop de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 0, te drukken.

#### **PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)**

##### **De pomp starten**

Start de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 1, te drukken.

##### **Pompen/Uitschakelen**

Draai de hendelklep van de pomp naar stand A of B, afhankelijk van door welke aansluitpoort de olie naar buiten moet worden gepompt (Fig. 10, pos. 2).

##### **Neutrale stand**

Draai de hendelklep van de pomp naar stand N (Fig. 10, pos. 2). In deze stand wordt er geen olie via aansluitpoort A of B naar buiten gepompt.

##### **De pomp stopzetten**

Stop de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 0, te drukken.

### **PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)**

##### **De pomp starten**

Start de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 11, pos. 1), gemarkerd met 1, te drukken.

##### **Pompen**

Druk op knop A van het bedieningsmechanisme (Fig. 11, pos. 2). De olie wordt nu naar het aangesloten werktuig gepompt.

##### **Uitschakelen**

Druk op knop B van het bedieningsmechanisme (Fig. 10, pos. 2).

##### **De pomp stopzetten**

Stop de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 0, te drukken.

#### **PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)**

##### **De pomp starten**

Start de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 1, te drukken.

##### **Pompen/uitschakelen**

Druk op knop A of B van het bedieningsmechanisme, afhankelijk van door welke aansluitpoort de olie naar buiten moet worden gepompt (Fig. 10, pos. 2).

##### **De pomp stopzetten**

Stop de motor van de pomp door op de knop van de schakelaar (Fig. 10, pos. 1), gemarkerd met 0, te drukken.

### **Accessoires**

De pompen kunnen worden uitgerust met accessoires zoals een manometer, een manometerbevestiging en een bedieningsmechanisme voor elektrisch gestuurde kleppen. Wij adviseren originele accessoires van REHOBOT te gebruiken: Manometer TX104, manometerbevestiging AAM114 en bedieningsmechanisme TRC230-24. Voor aansluiting van de manometer, zie Fig. 12, pos. A.

### **Service**

Een hydraulisch systeem heeft regelmatig onderhoud en service nodig om goed te kunnen blijven werken. Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat onderhoud en service van een hydraulisch produkt wordt uitgevoerd door een ter zake kundig persoon. Neem bij de minste twijfel contact op met Uw REHOBOT-distributeur voor informatie over de dichtstbijzijnde erkende werkplaats. Gebruik altijd originele REHOBOT onderdelen. Smeer indien nodig de bewegende delen met een hoogwaardig smeermiddel. Gebruik altijd hoogwaardige hydrauliekolie met goede lage temperatuur-eigenschappen.

##### **Peil hydraulische olie controleren/olie bijvullen**

U dient altijd het peil van de hydraulische olie te controleren voordat de pomp wordt gestart. Controleer het peil op de volgende manier: zet de pomp op een horizontale ondergrond. Controleer vervolgens het oliepeil via het peilglas van de tank voor hydraulische olie (Fig. 12, pos. C). Het oliepeil is correct als de olie op gelijke hoogte met het inspectieglass staat. Als het oliepeil te laag is, moet u de bijvulplug (Fig. 12, pos. B) demonteren. Vul daarna olie bij via het gat. Voor de aanbevolen kwaliteit van de hydraulische olie, zie onder het kopje Technische beschrijving.

##### **Hydraulische olie vervangen**

Om de beste werking te kunnen bereiken, adviseren wij de hydraulische olie na ca. 100 bedrijfsuren (echter minimaal een keer per jaar) te vervangen. Bij een nieuwe pomp adviseren wij de olie de eerste keer na 25 bedrijfsuren te vervangen.

Demonteren de aftapplug van de tank voor hydraulische olie (Fig. 12, pos. D) en laat de hydraulische olie eruit lopen. Monteer de aftapplug. Demonteren de bijvulplug (Fig. 12, pos. B). Vul hydraulische olie bij tot het juiste peil en controleer met behulp van het peilglas. Monteer de bijvulplug. Voor de aanbevolen kwaliteit van de hydraulische olie en de vereiste hoeveelheid olie, zie onder het kopje Technische beschrijving.

# I

Complimenti per la fiducia dimostrataci scegliendo un prodotto REHOBOT. Il marchio REHOBOT è sinonimo di prodotti di elevata qualità. E' nostra speranza che questo prodotto potrà darvi la massima soddisfazione per anni a venire.

Per evitare disfunzioni, Vi consigliamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.

## Descrizione tecnica (fig. 1)

Pressione di esercizio max: 70 MPa (700 bar, 10150 psi)

Portata a bassa pressione:

PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)

Portata ad alta pressione:

PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)

Quantità totale di olio:

PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )

Quantità effettiva di olio:

PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )

Motore:

PME70-2030	230V, 0.55 kW, mono-fase
PME70-4100	400V, 2.2 kW, trifase
PME70-4200	400V, 2.2 kW, trifase

Peso, olio compreso:

PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)

Tipo di olio idraulico:

ISO VG 10/ISO VG32  
o equivalente

Tutte le pompe sono dotate di una funzione a due passi con commutazione automatica tra alta e bassa pressione, a circa 1,5-6 MPa. L'unità a bassa pressione è una pompa a ingranaggi che produce una portata alta fino alla pressione di commutazione. L'unità ad alta pressione consiste in una o due pompe a pistoni.

La pompa è disponibile in diversi modelli, come sottoindicato. Il modello della pompa è indicato sulla targhetta della macchina (fig. 2).

**AP-** Piastra adattatrice con raccordi di mandata e ritorno. Da utilizzare con valvola esterna.

**ADV-** Valvola di scarico automatico. L'olio ritorna al serbatoio quando si spegne il motore (fig. 3.a).

**MRV-** Valvola di scarico manuale. Si utilizza quando si

desidera mantenere la pressione per un periodo prolungato e controllarne la diminuzione (fig. 3.a).

**MLS-** Valvola a leva per attrezzi ad effetto singolo (fig. 3.b).

**MLD-** Valvola a leva per attrezzi a doppio effetto (fig. 3.b).

**SS-** Elettrovalvola per attrezzi ad effetto singolo (fig. 3.c).

**SD-** Elettrovalvola per attrezzi a doppio effetto (fig. 3.c).

## Funzione di sicurezza

La pompa è dotata di una valvola di sicurezza integrata che impedisce il sovraccarico degli attrezzi collegati. La valvola di sicurezza è impostata in fabbrica ad una pressione di esercizio massima di 70 MPa (700 bar, 10150 psi).

## Struttura dell'impianto

Progettare sempre l'impianto idraulico scegliendo prodotti adatti ai lavori da eseguire. Controllare i valori limite dei prodotti per quanto riguarda pressione, portata e possibilità di collegamento. La pressione di esercizio massima dell'impianto non deve superare la pressione di esercizio massima del prodotto nell'impianto che presenta la pressione di esercizio massima più bassa.

Si consiglia di utilizzare un manometro per rilevare il campo di esercizio sicuro di ciascun impianto idraulico.

Controllare che tutti i flessibili idraulici, i raccordi ecc. siano collegati alla porta di collegamento corretta (raccordi di mandata e ritorno) di pompa, cilindro, valvola o altra componente idraulica.

## Installazione

### Collegamento elettrico

**PME70-2030:** la pompa viene fornita con un cavo elettrico di 2 m e spina per collegamento a massa. Se occorre effettuare un altro tipo di collegamento, fare riferimento allo schema di installazione nella fig. 4.a oppure nella fig. 4.b.

**PME70-4100/4200:** la pompa viene fornita con un cavo elettrico di 2 m. I cavi sono marcati come indicato nella fig. 4.c.

**PME70-SS/SD, collegamento di dispositivo di comando:** per azionare le pompe modello SS/SD occorre installare un dispositivo di comando. Installare il dispositivo di comando TRC230-24 come indicato nella fig. 5.a (PME70-2030) oppure nella fig. 5.b (PME70-4100/4200).



- Controllare che il motore giri in senso orario (vedere la freccia sul motore).
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista autorizzato.

### Collegamento del pedale. PME70-2030ADV/MRV

Collegare il pedale alla morsettiera come indicato nella fig. 6. Attenzione - controllare che il flessibile dell'aria non presenti angoli acuti che possono provocare intasamenti.

### Montaggio del tappo di spurgo

Prima di avviare la pompa, togliere il tappo di trasporto (fig. 10, pos. B) e sostituirlo con il tappo di spurgo in dotazione.

### Collegamento del flessibile idraulico (fig. 7)

Tutte le porte di collegamento sono dotate di filetti 1/4" G. Le porte di collegamento sono marcate come sottoindicato:

<b>AP-</b>	Raccordo di manda P, raccordo di ritorno R
<b>ADV-</b>	Raccordo di manda P, raccordo di ritorno R
<b>MRV-</b>	Raccordo di manda P, raccordo di ritorno R
<b>MLS-</b>	Raccordo di manda A, raccordo di ritorno B
<b>MLD-</b>	Porta di collegamento A, porta di collegamento B
<b>SS-</b>	Raccordo di manda A, raccordo di ritorno B
<b>SD-</b>	Porta di collegamento A, porta di collegamento B

## Azionamento

### PME70-2030ADV

#### **Avviamento della pompa/pompaggio**

Premendo il pedale (fig. 8, pos. A) la pompa si avvia e l'olio della pompa viene inviato all'attrezzo collegato. Tenere premuto il pedale finché l'attrezzo non effettua il movimento o raggiunge la potenza desiderata.

#### **Scarico/arresto della pompa**

Rilasciando il pedale (fig. 8, pos. 1) la pompa si scarica/arresta automaticamente e l'olio ritorna al serbatoio.

### PME70-2030MRV (fig. 9)

#### **Avviamento della pompa/pompaggio**

Premendo il pedale (fig. 9, pos. 1) la pompa si avvia. Affinché l'olio venga inviato all'attrezzo collegato la leva di scarico della valvola deve trovarsi in posizione A.

#### **Scarico**

La pompa si scarica portando la leva di scarico in posizione B.

#### **Arresto della pompa**

Rilasciando il pedale (fig. 9, pos. 1) la pompa si arresta.

### PME70-2030/4100/4200MLS (fig. 10)

#### **Avviamento della pompa**

Il motore della pompa si avvia premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 1.

#### **Pompaggio**

Portare la valvola a leva della pompa in posizione A (fig. 10, pos. 2) e l'olio viene inviato all'attrezzo collegato.

#### **Posizione neutra**

Portare la valvola a leva della pompa in posizione N (fig. 10, pos. 2).

#### **Scarico**

Portare la valvola a leva della pompa in posizione B (fig. 10, pos. 2).

#### **Arresto della pompa**

Il motore della pompa si arresta premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 0.

### PME70-2030/4100/4200MLD (fig. 10)

#### **Avviamento della pompa**

Il motore della pompa si avvia premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 1.

#### **Pompaggio/scarico**

Portare la valvola a leva della pompa in posizione A oppure B a seconda della porta di collegamento alla quale si desidera inviare l'olio (fig. 10, pos. 2).

#### **Posizione neutra**

Portare la valvola a leva della pompa in posizione N (fig. 10, pos. 2). In questa posizione la pompa non invia olio alle porte di collegamento A o B.

#### **Arresto della pompa**

Il motore della pompa si arresta premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 0.

### PME70-2030/4100/4200SS (fig. 11)

#### **Avvio della pompa**

Il motore della pompa si avvia premendo il pulsante di commutazione (fig. 11, pos. 1) marcato 1.

#### **Pompaggio**

Premere il pulsante A del dispositivo di comando (fig. 11, pos. 2) e l'olio viene inviato all'attrezzo collegato.

#### **Scarico**

Premere il pulsante B del dispositivo di comando (fig. 10, pos. 2).

#### **Arresto della pompa**

Il motore della pompa si arresta premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 0.

### PME70-2030/4100/4200SD (fig. 10)

#### **Avviamento della pompa**

Il motore della pompa si avvia premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 1.

#### **Pompaggio/scarico**

Premere il pulsante A oppure B del dispositivo di comando a seconda della porta di collegamento alla quale si desidera inviare l'olio (fig. 10, pos. 2).

#### **Arresto della pompa**

Il motore della pompa si arresta premendo il pulsante di commutazione (fig. 10, pos. 1) marcato 0.

## Accessori

La pompa può essere dotata di accessori come manometro, attacco per manometro e dispositivo di comando per elettrovalvole. Si raccomanda di utilizzare accessori originali REHOBOT: manometro TX104, attacco per manometro AAM114 e dispositivo di comando TRC230-24. Per il collegamento del manometro fare riferimento a fig. 12, pos. A.

## Assistenza

L'attrezzatura idraulica deve essere mantenuta e revisionata con regolarità per mantenerla in buone condizioni di funzionalità. Per motivi di sicurezza è importante che le attrezzature siano manutenute e revisionate da personale qualificato. Per qualsiasi dubbio, contattare l'importatore. Usare sempre parti di ricambio originali REHOBOT. Lubrificare le parti in movimento con grasso di alta qualità. Usare sempre olio idraulico di alta qualità.

### Controllo del livello dell'olio idraulico/rabbocco dell'olio

Prima di avviare la pompa controllare sempre il livello dell'olio idraulico in questo modo: posizionare la pompa su una superficie orizzontale, quindi controllare il livello dell'olio attraverso il vetrospia del serbatoio idraulico (fig. 12, pos. C). Il livello dell'olio è corretto quando si trova al livello del vetrospia.

Se il livello dell'olio è troppo basso, togliere il tappo di rifornimento (fig. 12, pos. B) e rabboccare attraverso il foro. Per il tipo di olio idraulico consigliato, fare riferimento alla sezione Descrizione tecnica.

### Cambio dell'olio idraulico

Per ottenere ottime prestazioni si consiglia di cambiare l'olio idraulico ogni 100 ore di esercizio (e comunque almeno una volta all'anno). Per le pompe nuove si consiglia di effettuare il primo cambio dell'olio dopo 25 ore di esercizio.

Togliere il tappo di spurgo del serbatoio dell'olio idraulico (fig. 12, pos. D) e spurgare l'olio idraulico. Montare il tappo di spurgo. Togliere il tappo di rifornimento (fig. 12, pos. B). Rabboccare con olio idraulico fino al livello corretto, quindi effettuare il controllo attraverso il vetrospia. Montare il tappo di rifornimento. Per il tipo e la quantità di olio idraulico consigliati

## E

Gracias por la confianza demostrada al elegir un producto REHOBOT. Nuestra marca es nombre de productos de alta calidad y nuestro deseo es que pueda utilizar nuestros productos durante muchos años.

Para evitar perturbaciones en el funcionamiento, le recomendamos leer completamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

### Descripción técnica (figura 1)

Presión máxima de trabajo: 70 MPa (700 bar, 10.150 psi)

Capacidad, baja presión:

PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)

Capacidad, alta presión:

PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)

Capacidad total de aceite:

PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )

Capacidad de aceite efectiva:

PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )

Motor:

nofásico	PME70-2030	230V, 0,55 kW, mo-
	PME70-4100	400V, 2,2 kW, trifásico
	PME70-4200	400V, 2,2 kW, trifásico

Peso, incluso aceite:

PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)

Tipo de aceite hidráulico: ISO VG 10/ISO VG32 o equivalente

Todas las bombas tienen una función de 2 pasos con cambio automático entre alta y baja presión a aproximadamente 1,5-6 MPa. La unidad de baja presión es una bomba de engranaje que da caudal alto hasta alcanzarse la presión de cambio. La unidad de alta presión consta de una o dos bombas de émbolo.

La bomba se entrega en varias configuraciones según se indica a continuación. La configuración de cada bomba está indicada en la placa de la máquina (figura 2).

**AP-** Placa adaptadora con conexión de presión y retorno. Se usa con válvula externa.

**ADV-** Válvula de descarga automática. El aceite vuelve al depósito cuando se para el motor (figura 3.a).

**MRV-** Válvula de descarga manual. Se usa cuando se

desea mantener la presión durante un periodo prolongado y para controlar la reducción (figura 3.a).

**MLS-** Válvula de palanca para herramientas de simple efecto (figura 3.b).

**MLD-** Válvula de palanca para herramientas de doble efecto (figura 3.b).

**SS-** Válvula eléctrica para herramientas de simple efecto (figura 3.c).

**SD-** Válvula eléctrica para herramientas de doble efecto (figura 3.c).

### Función de seguridad

La bomba incorpora una válvula de seguridad que impide la sobrecarga de las herramientas conectadas y está ajustada en fábrica para una presión máxima de trabajo de 70 MPa (700 bar, 10.150 psi).

### Construcción del sistema

Al planificar un sistema hidráulico, elegir productos adecuados para la operación a efectuar. Controlar las limitaciones de los productos en cuanto a intervalos de presión, capacidades elevadoras y posibilidades de acoplamiento. La presión de trabajo máxima del sistema no debe superar la presión de trabajo máxima del producto del sistema que tiene la presión de trabajo máxima más baja.

Recomendamos usar un manómetro para indicar un intervalo de uso seguro para cada sistema hidráulico.

Comprobar que todas las mangueras y conexiones hidráulicas, etcétera, estén conectadas a la lumbre correcta (de presión y retorno respectivamente) en la bomba, el cilindro, la válvula u otro componente hidráulico.

### Instalación

#### Conexión eléctrica

**PME70-2030:** La bomba se entrega con cable eléctrico de 2 m y enchufe para conexión con tierra. Si se requiere otra conexión, ver el esquema de la instalación en las figuras 4.a y 4.b.

**PME70-4100/4200:** La bomba se entrega con cable eléctrico de 2 m. La marcación de cables se ilustra en la figura 4.c.

**PME70-SS/SD, conexión del dispositivo de mando:** Para controlar las bombas modelo SS/SD debe instalarse un dispositivo de mando. El dispositivo de mando TRC230-24 se instala según la figura 5.a (PME70-2030) y 5.b (PME70-4100/4200).

- Comprobar que el motor gire a derechas (ver la flecha en el motor).
- La instalación eléctrica debe ser efectuada por un instalador calificado.

#### Conexión del pedal, PME70-2030ADV/MRV

El pedal se conecta en la caja de conexiones según la figura 6. ¡ATENCIÓN! En la manguera de aire no deben hacerse dobles muy agudos que puedan estrangularla.

#### Montaje del tapón de purga de aire

Antes de poner la bomba en funcionamiento, desmontar el tapón de transporte (pos. B, fig. 10) y montar en su sitio el tapón de purga de aire incluido en la entrega.

#### **Conexión de la manguera hidráulica (figura 7)**

Todas las lumbreras de conexión tienen rosca G 1/4". Las lumbreras tienen estas marcas:

<b>AP-</b>	Conección de presión P, Conección de retorno R
<b>ADV-</b>	Conección de presión P, Conección de retorno R
<b>MRV-</b>	Conección de presión P, Conección de retorno R
<b>MLS-</b>	Conección de presión A, Conección de retorno B
<b>MLD-</b>	Lumbrera de conexión A, Lumbrera de conexión B
<b>SS-</b>	Conección de presión A, Conección de retorno B
<b>SD-</b>	Lumbrera de conexión A, Lumbrera de conexión B

### **Manejo**

#### **PME70-2030ADV**

##### **Arranque de la bomba/bombeo**

Al pisar el pedal (pos. A, fig. 8), la bomba arranca y se bombea aceite a la herramienta conectada. Mantener presionado el pedal hasta que se alcance el movimiento o la fuerza deseada en la herramienta.

##### **Descarga/parada de la bomba**

Al soltarse el pedal (pos. 1, fig. 8), la bomba se descarga/detiene automáticamente y el aceite retorna al depósito.

#### **PME70-2030MRV (fig. 9)**

##### **Arranque de la bomba/bombeo**

Al pisar el pedal (pos. 1, fig. 9), la bomba arranca. Para bombeo aceite a la herramienta conectada, poner la manija de descarga de la válvula en la posición A.

##### **Descarga**

Para descargar la bomba, poner la manija de descarga en la posición B.

##### **Parada de la bomba**

Al soltar el pedal (pos. 1, fig. 9), la bomba se detiene.

#### **PME70-2030/4100/4200MLS (fig. 10)**

##### **Arranque de la bomba**

Para arrancar el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 1.

##### **Bombeo**

Poniendo la válvula de palanca de la bomba en la posición A (pos. 2, fig. 10), se bombea aceite a la herramienta conectada.

##### **Posición neutra**

Poner la válvula de palanca de la bomba en la posición N (pos. 2, fig. 10).

##### **Descarga**

Poner la válvula de palanca de la bomba en la posición B (pos. 2, fig. 10).

##### **Parada de la bomba**

Para detener el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 0.

#### **PME70-2030/4100/4200MLD (fig. 10)**

##### **Arranque de la bomba**

Para arrancar el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 1.

##### **Bombeo/Descarga**

Poner la válvula de palanca de la bomba en la posición A o B, según la lumbrera de conexión por la que debe bombearse el aceite (pos. 2, fig. 10).

##### **Posición neutra**

Poner la válvula de palanca de la bomba en la posición N (pos. 2, fig. 10). En esta posición no se bombea aceite por las

lumbreras A o B.

##### **Parada de la bomba**

Para detener el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 0.

#### **PME70-2030/4100/4200SS (fig. 11)**

##### **Arranque de la bomba**

Para arrancar el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 11) que tiene la marca 1.

##### **Bombeo**

Pulsar el botón A del dispositivo de mando (pos. 2, fig. 11) para bombeo aceite a la herramienta conectada.

##### **Descarga**

Pulsar el botón B del dispositivo de mando (pos. 2, fig. 10).

##### **Parada de la bomba**

Para detener el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 0.

#### **PME70-2030/4100/4200SD (fig. 10)**

##### **Arranque de la bomba**

Para arrancar el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 1.

##### **Bombeo/Descarga**

Pulsar el botón A o B del dispositivo de mando, según la lumbrera de conexión por la que debe bombearse el aceite (pos. 2, fig. 10).

##### **Parada de la bomba**

Para detener el motor de la bomba, pulsar el botón del interruptor (pos. 1, fig. 10) que tiene la marca 0.

### **Accesorios**

Las bombas pueden equiparse con accesorios como manómetro, soporte de manómetro y dispositivo de mando para válvulas eléctricas. Recomendamos usar accesorios originales REHOBOT. Manómetro TX104, soporte de manómetro AAM114 y dispositivo de mando TRC230-24. Para la conexión del manómetro, ver la pos. A, fig. 12.

### **Servicio**

Debe efectuarse una revisión y un mantenimiento del equipo hidráulico regularmente para que se conserve en buenas condiciones de funcionamiento. Por razones de seguridad, es importante que la revisión y el mantenimiento de los productos hidráulicos sean realizados por personal experimentado. En caso de alguna duda, póngase en contacto con su concesionario quien le proporcionará información sobre el servicio técnico autorizado más próximo. Utilice siempre piezas de recambio REHOBOT originales. Lubrifique las piezas móviles, siempre que sea necesario, con grasa de alta calidad. Use siempre aceite hidráulico de alta calidad y con buenas propiedades de baja temperatura.

##### **Control del nivel de aceite hidráulico/llenado de aceite**

El nivel de aceite hidráulico debe controlarse siempre antes de poner en marcha la bomba. Método de control: poner la bomba sobre una superficie horizontal y controlar el nivel por la mirilla del depósito hidráulico (pos. C, fig. 12). El nivel es correcto cuando está al nivel de la mirilla.

Si el nivel de aceite es demasiado bajo, quitar el tapón de llenado (pos. B, fig. 12) y añadir aceite por el agujero. Tipo de aceite recomendado: ver bajo el titular "Descripción técnica".

##### **Cambio del aceite hidráulico**

Para un funcionamiento óptimo se recomienda cambiar el aceite hidráulico después de aproximadamente 100 horas de funcionamiento (aunque una vez al año como mínimo). En bombas nuevas se recomienda hacer el primer cambio de aceite después de 25 horas de funcionamiento.

Quitar el tapón de drenaje del depósito hidráulico (pos. D, fig. 12) y vaciar el aceite. Montar el tapón. Quitar el tapón de llenado (pos. B, fig. 12). Poner aceite hasta el nivel correcto, controlando con la mirilla de nivel. Montar el tapón de llenado. El tipo de aceite recomendado y la cantidad necesaria se encuentran en la "Descripción técnica".

Obrigado pela confiança demonstrada en nós ao adquirir um produto REHOBOT. REHOBOT significa produtos de alta qualidade, sendo o nosso desejo que este produto lhe seja útil durante muitos anos.

Para evitar irregularidades de funcionamento, recomendamos a leitura integral destas instruções, antes de utilizar o produto.

## Descrição técnica (Fig. 1)

Pressão máxima de trabalho: 70 MPa (700 bar, 10.150 psi)

Capacidade a baixa pressão:

PME70-2030	2.7 l/min (122 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	8.0 l/min (488 in <sup>3</sup> /min)

Capacidade a alta pressão:

PME70-2030	0.3 l/min (18.3 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4100	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)
PME70-4200	1.6 l/min (61 in <sup>3</sup> /min)

Volume total de óleo:

PME70-2030	4.5 l (244 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	12 l (732 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	24 l (1465 in <sup>3</sup> )

Volume efectivo de óleo:

PME70-2030	3.2 l (183 in <sup>3</sup> )
PME70-4100	10.0 l (610 in <sup>3</sup> )
PME70-4200	20.0 l (1220 in <sup>3</sup> )

Motor:

PME70-2030	230V, 0,55 kW, monofásico
PME70-4100	400V, 2,2 kW, trifásico
PME70-4200	400V, 2,2 kW, trifásico

Peso incluindo óleo:

PME70-2030AP	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030ADV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MRV	22 kg (48.5 lbs)
PME70-2030MLS	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030MLD	23 kg (50.7 lbs)
PME70-2030SS	25 kg (55.0 lbs)
PME70-2030SD	25 kg (55.0 lbs)
PME70-4100AP	45 kg (99.2 lbs)
PME70-4100MLS	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100MLD	46 kg (101.4 lbs)
PME70-4100SS	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4100SD	49 kg (108.0 lbs)
PME70-4200AP	62 kg (136.7 lbs)
PME70-4200MLS	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200MLD	63 kg (138.9 lbs)
PME70-4200SS	66 kg (145.5 lbs)
PME70-4200SD	66 kg (145.5 lbs)

Qualidade do óleo hidráulico: ISO VG 10/ISO VG32 ou equivalente

Todas as bombas têm função em duas etapas com comutação automática entre alta e baixa pressão a cerca de 1,5-6 MPa. A unidade de baixa pressão é uma bomba a engrenagens produzindo alto fluxo até à pressão de comutação. A unidade de alta pressão consiste em uma ou duas bombas de êmbolo.

A bomba é fornecida num certo número de variantes, segundo o abaixo especificado. A versão da Sua bomba está especificada na placa da máquina (Fig. 2).

**AP-** Placa adaptadora com ligações de pressão e de retorno. Destinada a uso com válvula externa.

**ADV-** Válvula de descarga automática. Ao desligar o motor, o óleo retorna ao depósito (Fig. 3.a).

**MRV-** Válvula de descarga manual. Utilizada quando se pretende manter a pressão alta durante longo tempo e controlar a queda da mesma (Fig. 3.a).

**MLS-** Válvula de alavanca para ferramenta de acção simples (Fig. 3.b).

**MLD-** Válvula de alavanca para ferramenta de acção dupla (Fig. 3.b).

**SS-** Válvula controlada electricamente para ferramenta de acção simples (Fig. 3.c).

**SD-** Válvula controlada electricamente para ferramenta de acção dupla (Fig. 3.c).

## Função de segurança

A bomba tem uma válvula de segurança incorporada que impede a sobrecarga da ferramenta a ela acoplada. A válvula de segurança está calibrada de fábrica para uma pressão máxima de trabalho de 70 MPa (700 bar, 10.150 psi).

## Construção do sistema

Ao planejar um sistema hidráulico, escolha sempre produtos adequados à operação actual. Verifique as limitações dos produtos quanto à área de pressão, capacidade elevatória e compatibilidade de acoplamento. A pressão máxima de trabalho do sistema não deverá exceder a pressão máxima de trabalho do componente que no sistema tenha a pressão máxima de trabalho menor.

Recomendamos o uso de manômetro para indicação da área de uso segura de cada sistema hidráulico. Verifique se todas as mangueiras, acoplamentos etc., estão ligados às entradas de ligação correctas (ligação de pressão e de retorno) na bomba, cilindro, válvula ou em outros componentes hidráulicos.

## Instalação

### Ligação eléctrica

**PME70-2030:** A bomba é entregue com 2 metros de cabo e ficha para tomada com ligação de terra. Se for necessária outra ligação, há um desenho esquemático da instalação nas figuras 4.a e 4.b.

**PME70-4100/4200:** A bomba é entregue com dois metros de cabo. Os cabos estão marcados segundo a figura 4.c.

**PME70-SS/SD, ligação do dispositivo de comando:** Para manobrar a bomba de modelo SS/SD tem-se que instalar um dispositivo de comando. O dispositivo de comando TRC230-24 é instalado de acordo com a figuras 5.a (PME70-2030) e 5.b (PME70-4100/4200).



- Comprovar que o motor roda no sentido dos ponteiros do relógio (ver seta no motor).
- A instalação eléctrica tem que ser realizada por um electricista qualificado.

### Ligação do pedal. PME70-2030ADV/MRV

O pedal é ligado à caixa de derivação de acordo com a Fig 6. NOTA: Certifique-se de que a mangueira do ar não é dobrada em ângulos pronunciados que possam impedir a circulação.

### Montagem do bujão de ventilação

Antes de pôr a bomba a uso, o bujão de transporte (Fig. 10, pos. B) tem que ser desmontado e substituído pelo bujão de ventilação fornecido no acto da entrega.

#### **Ligação das mangueira hidráulicas (Fig. 7)**

Todas as ligações têm rosca G  $\frac{1}{4}^2$ . As ligações estão marcadas de acordo com o seguinte:

<b>AP-</b>	Ligaçāo de pressāo P, Ligaçāo de retorno R
<b>ADV-</b>	Ligaçāo de pressāo P, Ligaçāo de retorno R
<b>MRV-</b>	Ligaçāo de pressāo P, Ligaçāo de retorno R
<b>MLS-</b>	Ligaçāo de pressāo A, Ligaçāo de retorno B
<b>MLD-</b>	Porta de ligação A, Porta de ligação B
<b>SS-</b>	Ligaçāo de pressāo A, Ligaçāo de retorno B
<b>SD-</b>	Porta de ligação A, Porta de ligação B

### **Operação**

#### **PME70-2030ADV**

##### **Ligar a bomba/bombagem**

Quando se pisa o pedal (Fig. 8, pos. A), a bomba começa a funcionar e o óleo é bombeado para a ferramenta acoplada. Manter o pedal pisado até se obter na ferramenta o movimento ou a força pretendida.

##### **Parar/descarregar a bomba**

Quando se liberta o pedal (Fig. 8, pos. 1), a bomba descarrega/pára automaticamente e o óleo retorna ao depósito.

#### **PME70-2030MRV (Fig. 9)**

##### **Ligar a bomba/bombagem**

Quando se pisa o pedal (Fig. 9, pos. 1), a bomba começa a funcionar. Para bombejar o óleo para a ferramenta acoplada, colocar a alavanca de descarga da válvula na posição A.

##### **Descarga**

Para descarregar a bomba, colocar a alavanca de descarga na posição B.

##### **Parar a bomba**

Para parar a bomba, soltar o pedal (Fig. 9, pos. 1).

#### **PME70-2030/4100/4200MLS (Fig. 10)**

##### **Ligar a bomba**

Para pôr o motor da bomba a funcionar, premir o botão marcado 1 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

##### **Bombagem**

Para bombejar o óleo para a ferramenta acoplada, girar a alavanca da válvula da bomba para a posição A (Fig. 10, pos. 2).

##### **Posição neutra**

Gire a alavanca da válvula da bomba para a posição N (Fig. 10, pos. 2).

##### **Descarga**

Gire a alavanca da válvula da bomba para a posição B (Fig. 10, pos. 2).

##### **Parar a bomba**

Para parar o motor da bomba, premir o botão marcado 0 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

#### **PME70-2030/4100/4200MLD (Fig. 10)**

##### **Ligar a bomba**

Para pôr o motor da bomba a funcionar, premir o botão marcado 1 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

##### **Bombagem/Descarga**

Virar a alavanca da válvula da bomba para a posição A ou B, dependendo de por que ligação o óleo vai ser bombeado (Fig. 10, pos. 2).

##### **Posição neutra**

Virar a alavanca da válvula da bomba para a posição N (fig. 10, pos. 2). Nesta posição não é bombeado nenhum óleo através das ligações A e B.

#### **Parar a bomba**

Para parar o motor da bomba, premir o botão marcado 0 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

#### **PME70-2030/4100/4200SS (Fig. 11)**

##### **Ligar a bomba**

Para pôr o motor da bomba a funcionar, premir o botão marcado 1 no interruptor (Fig. 11, pos. 1).

##### **Bombagem**

Premir o botão A no dispositivo de comando (Fig. 11, pos. 2) e o óleo será bombeado para a ferramenta acoplada.

##### **Descarga**

Premir o botão B do dispositivo de comando (Fig. 10, pos. 2).

##### **Parar a bomba**

Para parar o motor da bomba, premir o botão marcado 0 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

#### **PME70-2030/4100/4200SD (Fig. 10)**

##### **Ligar a bomba**

Para pôr o motor da bomba a funcionar, premir o botão marcado 1 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

##### **Bombagem/Descarga**

Virar a alavanca da válvula da bomba para a posição A ou B, dependendo de por que ligação o óleo vai ser bombeado (Fig. 10, pos. 2).

##### **Parar a bomba**

Para parar o motor da bomba, premir o botão marcado 0 no interruptor (Fig. 10, pos. 1).

### **Acessórios**

As bombas podem ser equipadas com acessórios tais como anómetro, suporte de manómetro e válvulas comandadas electricamente. Recomendamos o uso dos acessórios genuínos da REHOBOT: Manómetro TX104, suporte de manómetro AAM114 e dispositivo de comando TRC230-24. Para ligação do manómetro, ver Fig. 12, pos. A.

### **Serviço**

Os equipamentos hidráulicos devem ser mantidos regularmente, para os conservar nas melhores condições de trabalho. Por razões de segurança, a manutenção a prestar a equipamentos hidráulicos deve ser efectuada por pessoal especializado. Se surgir alguma dúvida, contactar o seu Concessionário ou o Agente Autorizado mais próximo. Utilizar sempre peças originais REHOBOT. Lubrificar as peças móveis com massa de alta qualidade. Usar sempre óleo de hidráulico de alta qualidade, com boas especificações pçara temperaturas baixas.

#### **Verificação do nível/enchimento do óleo hidráulico**

O nível do óleo hidráulico deve sempre ser verificado antes da bomba ser posta a funcionar. Para verificar o nível do óleo, proceder da forma seguinte: Colocar a bomba numa base horizontal. Em seguida, verificar o nível do óleo através do visor de nível (Fig. 12, pos. C) do depósito do óleo. O nível do óleo estará correcto se alcançar o visor de nível.


Se o nível de óleo estiver demasiado baixo, desmontar o bujão de enchimento (Fig. 12, pos. B) e encher óleo através do orifício. Ver em Descrição técnica a qualidade de óleo hidráulico recomendada.

#### **Mudar o óleo hidráulico**

Para obter o melhor desempenho, recomenda-se que o óleo hidráulico seja mudado após cerca de 100 horas de funcionamento (mas pelo menos uma vez por ano). Para bombas novas recomenda-se que o óleo seja mudado por primeira vez após 25 horas de funcionamento.


Desmontar o bujão de drenagem do depósito de óleo hidráulico (Fig. 12, pos. D) e deixar o óleo escorrer para fora. Montar o bujão de drenagem. Desmontar o bujão de enchimento (Fig. 12, pos. B). Encher com óleo hidráulico até ao nível correcto, verificando através do visor de nível. Montar o bujão de enchimento. Ver em Descrição técnica qual a qualidade de óleo hidráulico recomendada e a quantidade de óleo necessário.

PME70-2030



PME70-4100

PME70-4200



	PME70-2030		PME70-4100		PME70-4200	
	mm	in	mm	in	mm	in
A	205	8.0	285	11.2	245	9.6
B	418	16.5	550	21.7	510	20.1
C	520	20.5	609	24.0	-	-
D	110	4.3	110	4.3	110	4.3
E	171	6.7	208	8.2	-	-
F	210	8.3	260	10.2	-	-
G	250	9.8	300	11.8	460	18.1
H	25	1.0	40	1.6	40	1.6

**NIKE®** ESKilstuna  
 HYDRAULICS SWEDEN  
 Type AA  
 Capacity BB L  
 Max oil pressure CC MPa  
 Serial number DD

(S)	AA Modell beteckning BB Effektiv oljevolym CC Max. arbetstryck DD Serie nummer	(F)	AA Modèle BB Volume utile d'huile CC Pression de service maxi DD Numéro de série
(N)	AA Modellbetegnelse BB Effektivt oljevolum CC Maks. arbeidstrykk DD Serienummer	(NL)	AA Modelaanduiding BB Effectieve olie-inhoud: CC Max. werkdruck DD Serienummer
(DK)	AA Modelbetegnelse BB Effektivt oljevolumen CC Max. driftstryk DD Serienummer	(I)	AA Modello BB Quantità effettiva di olio CC Pressione d'esercizio max DD Numero di serie
(SF)	AA Typpimerkintä BB Tehokas öljyntilavuus CC Suurin työpaine DD Sarjanumero	(E)	AA Denominación del modelo BB Capacidad de aceite efectiva CC Máxima presión de servicio DD Número de serie
(GB)	AA Model designation BB Effective oil capacity CC Max. working pressure DD Serial number	(P)	AA Modelo BB olume efectivo de óleo CC Pressão máxima de trabalho DD Número de série
(D)	AA Modellbezeichnung BB Effektives Ölvolume CC Max. Betriebsdruck DD Seriennummer		

Fig. 2






Fig. 3.a



**Elektrisk anslutning enfasmotor 230V/Elektrisk tilkobling enfasemotor 230V/Elektrisk tilslutning enfaset motor 230V/Sähköliittävä yksivaihemootori 230V/Electrical connection – single-phase motor, 230 V/Elektrischer Anschluß Einphasenmotor 230 V/Raccordement électrique pour moteur monophasé 230V/Elektrische aansluiting eenfasemotor 230V/Collegamento elettrico di motore monofase a 230 V/Conexión eléctrica, motor monofásico 230V/Ligaçāo eléctrica de motor monofásico, 230V**

<b>S</b>	---	Brun	Fas
	—	Blå	Neutral
	.....	Grön/gul	Jord
<b>N</b>	---	Brun	Fase
	—	Blå	Nøytral
	.....	Grønn/gul	Jord
<b>DK</b>	---	Brun	Fase
	—	Blå	Neutral
	.....	Grøn/gul	Jord
<b>SF</b>	---	Ruskea	Vaihe
	—	Sininen	Nolla
	.....	Vi/ke	Maa
<b>GB</b>	---	Brown	Phase
	—	Blue	Neutral
	.....	Green/yellow	Earth
<b>D</b>	---	Braun	Phase
	—	Blau	Nulleiter
	.....	Grün/gelb	Erdung

<b>F</b>	---	Marron	Phase
	—	Bleu	Neutre
	.....	Vert/jaune	Masse
<b>NL</b>	---	Bruin	Fase
	—	Blauw	Neutraal
	.....	Groen/geel	Massa
<b>I</b>	---	Marrone	Fase
	—	Blu	Neutro
	.....	Verde/giallo	Terra
<b>E</b>	---	Marrón	Fase
	—	Azul	Neutro
	.....	Verde/Amarillo	Tierra
<b>P</b>	---	Castanho	Fase
	—	Azul	Neutro
	.....	Verde/amarillo	Terra




Fig. 4.a




Fig. 4.b

Elektrisk anslutning trefasmotor 400V/Elektrisk tilkobling trefasemotor 400V/Elektrisk tilslutning trefaset motor 400V/  
 Sähköliittäntä kolmivaihemoottori 400 V/Electrical connection – three-phase motor, 400V/Elektrischer Anschluß Dreiphasenmotor 400V/Raccordement électrique pour moteur triphasé 400V/Elektrische aansluiting driefasemotor 400V/  
 Collegamento elettrico di motore trifase a 400 V/Conexión eléctrica, motor trifásico 400V/Ligaçao eléctrica de motor trifásico, 400V

<b>S</b>	.....	<b>Grön/gul</b>	Jord
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutral
<b>N</b>	.....	<b>Grønn/gul</b>	Jord
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Nøytral
<b>DK</b>	.....	<b>Grøn/gul</b>	Jord
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutral
<b>SF</b>	.....	<b>Vi/ke</b>	Maa
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Nolla
<b>GB</b>	.....	<b>Green/yellow</b>	Earth
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutral
<b>D</b>	.....	<b>Grün/gelb</b>	Erdung
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Nulleiter

<b>F</b>	.....	<b>Vert/jaune</b>	Masse
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutre
<b>NL</b>	.....	<b>Groen/geel</b>	Massa
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutraal
<b>I</b>	.....	<b>Verde/giallo</b>	Massa
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutro
<b>E</b>	.....	<b>Verde/Amarillo</b>	Tierra
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutro
<b>P</b>	.....	<b>Verde/amarillo</b>	Terra
	—	1	L1
	- - -	2	L2
	- - - -	3	L3
	- - - - -	4	Neutro





Fig. 4.c

(S)		Brun	Fas
		Blå	Neutral
		Grön/gul	Jord
(N)		Brun	Fase
		Blå	Nøytral
		Grønn/gul	Jord
(DK)		Brun	Fase
		Blå	Neutral
		Grøn/gul	Jord
(SF)		Ruskea	Vaihe
		Sininen	Nolla
		Vi/ke	Maa
(GB)		Brown	Phase
		Blue	Neutral
		Green/yellow	Earth
(D)		Braun	Phase
		Blau	Nulleiter
		Grün/gelb	Erdung

(F)		Marron	Phase
		Bleu	Neutre
		Vert/jaune	Masse
(NL)		Bruin	Fase
		Blauw	Neutraal
		Groen/geel	Massa
(I)		Marrone	Fase
		Blu	Neutro
		Verde/giallo	Massa
(E)		Marrón	Fase
		Azul	Neutro
		Verde/Amarillo	Tierra
(P)		Castanho	Fase
		Azul	Neutro
		Verde/amarelo	Terra




Fig. 5.a




Fig. 5.b





Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10





Fig. 11





# REHOBOT®

**(SE)****EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Vi, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adress Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE  
 Behörig person: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 försäkrar härmed under eget ansvar att följande produkter,  
 som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med  
 villkoren i 2006/42/EC "Machinery Directive" och standard  
 EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and  
 rescue service use – Safety and performance requirements".

**(NO)****EF-SAMSVARSERKLÆRING**

Vi, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adresse: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE  
 Autorisert person: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB,  
 erklærer på eget ansvar at følgende produkter som denne samsvarserklæringen gjelder for, er i samsvar med kravene i "Machinery Directive" nr. 2006/42/EF og standarden EN 13204:2004:  
 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

**(DK)****EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE**

Vi, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adresse: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE  
 Bemyndiget person: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB,  
 erklærer hermed under ansvar, at følgende produkter, der er  
 omfattet af denne forsikring, er i overensstemmelse med betingelserne i 2006/42/EU "Machinery Directive" og standarden  
 EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and  
 rescue service use – Safety and performance requirements".

**(FI)****EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**

Me, REHOBOT Hydraulics AB  
 Osoite: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-631 80 Eskilstuna, RUOTSI  
 Valtuuttettu edustaja: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, täyttävät "Machinery Directive" 2006/42/EC vaatimukset sekä standardin EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements" vaatimukset.

**(GB)****EU DECLARATION OF CONFORMITY**

We, REHOBOT Hydraulics AB  
 Address: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, SWEDEN  
 Authorised officer: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 hereby declare under our sole responsibility that the following products to which this declaration relates are in conformity with the requirements of 2006/42/EC "Machinery Directive" and standard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

**(DE)****EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Wir, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adresse: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-631 80 Eskilstuna, SCHWEIDEN  
 Zuständiger Mitarbeiter: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 erklären hiermit in Eigenverantwortung, dass folgende, von dieser Erklärung erfassten Produkte den Bestimmungen der „Machinery Directive“ (2006/42/EC) sowie dem Standard „Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements“ (EN13204:2004) entsprechen.

**(FR)****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**

Nous, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adresse : Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, LA SUÈDE  
 Personne autorisée : Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que les produits suivants couverts par cette déclaration sont en conformité avec les conditions de 2006/42/EC « Machinery Directive » et avec la norme EN13204:2004 « Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements

**(NL)****EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Wij, REHOBOT Hydraulics AB  
 Adres: Skulstagatan 11A, Box 1107  
 SE-63180 Eskilstuna, ZWEDEN  
 Bevoegd persoon: Kjell-Roger Holmström  
 REHOBOT Hydraulics AB  
 verklaren hierbij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de normen in de richtlijn 2006/42/EG "Machinery Directive" en in de standaard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

# EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

(IT)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La REHOBOT Hydraulics AB  
Indirizzo: Skjulstagatan 11A, Box 1107  
SE-63180 Eskilstuna, SVEZIA  
Responsabile: Kjell-Roger Holmström  
REHOBOT Hydraulics AB

garantisce sotto la propria responsabilità che gli articoli indicati nella presente dichiarazione sono conformi alle condizioni indicate nella Direttiva 2006/42/EC "Machinery Directive" e sono conformi allo standard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

(PT)

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, REHOBOT Hydraulics AB  
Morada: Skjulstagatan 11A, Box 1107  
SE-631 80 Eskilstuna, SUÉCIA  
Pessoa responsável: Kjell-Roger Holmström  
REHOBOT Hydraulics AB

vimos por este meio declarar que o seguinte produto, abrangido pela declaração, se encontra em conformidade com as condições da norma 2006/42/CE "Machinery Directive" e com o padrão EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

(ES)

## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Nosotros, REHOBOT Hydraulics AB,  
Dirección: Skjulstagatan 11A, Box 1107  
SE-631 80 Eskilstuna, SUECIA  
Responsable: Kjell-Roger Holmström  
REHOBOT Hydraulics AB

declaramos por la presente bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los siguientes productos, a los que se refiere esta declaración, con las disposiciones de la 2006/42/CE "Machinery Directive" y de la norma EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

### Description and identification of the machinery:


**Description:**  
**Hydraulic Pumps**

**Function:**  
**Electrical and petrol driven, two stage hydraulic pumps, complete with oil container**

**Model/Type:**  
**PME70-2030ADV, PME70-2030AP, PME70-2030MLD, PME70-2030MLS, PME70-2030MRV,  
PME70-2030SD, PME70-2030SS, PME70A-4100AP, PME70A-4100MLD, PME70A-4100MLS,  
PME70A-4100SD, PME70A-4100SS, PME70A-4200AP, PME70A-4200MLD, PME70A-  
4200MLS, PME70A-4200SD, PME70A-4200SS**

**Serial number:**  
**1400000-001 to 1799999-999**

Eskilstuna, 2015-09-29  
Place and date



Signature

Kjell-Roger Holmström, President/CEO  
Clarification of signature and position

# GARANTI | TAKUU | GUARANTEE | GARANTIE | GARANZIA | GARANTIA | GARANTIA | 质保条款

## SE Garanti

För denna produkt lämnar REHOBOT Hydraulics AB full garanti för tillverknings- och materialfel. Produkten har under tillverkningsprocessen passerat ett antal kontrollpunkter för att säkerställa funktion och kvalitet. Åtagandet gäller ny produkt och är giltig 12 månader från den dag användaren mottagit produkten. För att garantierättning skall utgå krävs att kvitto på produkten köpts kan uppvisas.

Garantin gäller under förutsättning att produkten används på normalt sätt och enligt anvisningar och instruktioner. Garantin omfattar t.ex. ej:

- skador uppkomna genom normal försilting eller bristfälligt underhåll
- skador uppkomna genom felaktigt handhavande eller överbelastning
- modifieringar eller ombyggnader ej godkända av REHOBOT Hydraulics AB
- skador uppkomna genom användande av reservdelar som ej är REHOBOT originaldelar.

För el- och bensinmotorer som sälts tillsammans med REHOBOT-produkter, baserar sig REHOBOT Hydraulics AB's åtagande på respektive tillverkarens garantivillkor som bifogas varje produkt. Vid garantianspråk kontakta Din återförsäljare för information angående närmaste auktoriserad serviceverkstad för reparation eller ev. byte.

REHOBOT Hydraulics AB påtar sig härutöver inget ansvar.

## FR Garantie

REHOBOT Hydraulics AB garanter ce produit contre tous défauts de fabrication et de matériaux. Lors de sa fabrication, le dit produit a été soumis à un certain nombre de contrôles destinés à assurer tant sa qualité que son bon fonctionnement. La présente garantie assortie à tout produit neuf, est valable 12 mois à compter de sa date de livraison. Pour pouvoir la faire jouer, l'acquéreur de ce produit devra être en mesure de prouver la date d'achat de ce dernier.

Cette garantie est applicable sous réserve que le produit ait fait l'objet d'une utilisation normale, conformément aux instructions données.

Elle ne couvre pas:

- les dommages résultant d'une usure normale ou d'un entretien insuffisant
- les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une surcharge
- les modifications/transformations non agréées par REHOBOT Hydraulics AB
- les dommages résultant de l'emploi de pièces de rechange autres que

d'origine REHOBOT  
En ce qui concerne les moteurs électriques et à essence vendus conjointement avec les produits REHOBOT, REHOBOT Hydraulics AB applique les conditions de garantie de chaque fabricant jointes à chacun des produits en question.  
En cas de réclamation, veuillez nous mettre en rapport avec votre concessionnaire, afin de connaître l'atelier agréé le plus proche, en vue d'une réparation ou d'un échange éventuel du produit concerné.  
Faute de respect des conditions ci-dessus énoncées, la responsabilité de REHOBOT Hydraulics AB ne saurait être engagée.

## NO Garanti

För detta produktet ger REHOBOT Hydraulics AB full garanti för produktions- och materialfejl. I löpet av produktionsprocessen har produkten gjennomgått flera kontrolltest för å sikre funksjonalitet og kvalitet. Garantien gjelder nye produkter, og er gyldig i 12 måneder fra den dagen brukeren mottar produktet. For at garantierstatning skal gis, må kvittering med kjøpsdatoen kunne fremvises.

Garantien gjelder under forutsetning at produktet er blitt brukt på normal måte, og i henhold til anvisninger og instruksjoner. Garantien omfatter for eksempel ikke:

- skader som har oppstått på grunn av vanlig slitasje eller manglende vedlikehold
- skader som har oppstått ved feil bruk eller overbelastning
- endringer eller ombygninger som ikke er godkjent av REHOBOT Hydraulics AB
- skader som har oppstått på grunn av bruk av andre reservedeler enn REHOBOT originaldele

För el- och bensinmotorer som selges sammen med REHOBOT-produkter, er REHOBOT Hydraulics AB's forpliktelser baserat på de respektive produsentenes garantivillkor, som er vedlagt hvert produkt. Ved kvar i henhold til garantien kontakter du forhandleren, som kan gi opplysninger om nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller eventuelt bytte. REHOBOT Hydraulics AB påtar sig intet ansvar utover dette.

## NL Garantie

Voor dit product geven wij volledige REHOBOT Hydraulics AB garantie op fabriekse- en materiaalfel. Het product is tijdens de fabricage een aantal controlepunten gepasseerd ter verzekering van werking en veiligheid.

De garantie geldt voor nieuwe producten en is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf dat de dag dat de gebruiker het product heeft ontvangen. Voor het verlenen van de garantie wordt vereist dat de kwantiteit van de aankoop van het produkt getoond kan worden.

De garantie geldt onder voorwaarde dat het produkt op normale manier is gebruikt en volgens de aanwijzingen en instructies.

De garantie omvat bijv. niet:

- schade ten gevolge van sluitage of gebrek aan onderhoud.
- schade ten gevolge van foutief gebruik of overbelasting.
- veranderingen of ombouwingen die niet zijn goedgekeurd door REHOBOT Hydraulics AB.
- schade ten gevolge van het gebruik van andere dan originele REHOBOT reserveonderdelen.

De voorwaarden van REHOBOT Hydraulics AB betreffende de elektro- en bensinmotoren die samen met de REHOBOT-producten worden verkocht, zijn gebaseerd op de garantievoorraarden van de fabrikanten van de afzonderlijke producten.  
Deze voorwaarden worden bij elk product bijgevoegd. Voor aanspraak op garantie dient u contact op te nemen met uw dealer voor informatie over de dichtbijzijnde geautoriseerde servicewerplaats voor reparatie of eventuele vervanging.  
Buiten het hier genoemde neemt REHOBOT Hydraulics AB geen verdere aansprakelijkheid op zich.

## DK Garanti

REHOBOT Hydraulics AB giver fuld garanti for fremstilnings- og materialfejl for dette produkt. Produkter har under fremstilningsprocessen passeret et antal kontrolpunkter for at sikre funktion og kvalitet. Garantien dækker kun nye produkter og er gyldig 12 måneder efter, at kunden har modtaget produktet. Garantien gælder kun, hvis kvittering med angivelse af købsdatoen kan opvises.

Garantien er kun gyldig, hvis produktet er brugt på en normal måde og i henhold til anvisninger og instruktioner. Garantien omfatter f.eks. ikke:

- skader opstået ved normal slitasje eller manglende vedlikehold
- skader opstået ved forkert håndtering eller overbelastning
- modifiering eller ombygning, som ikke er godkendt af REHOBOT Hydraulics AB
- skader opstået ved brug af reservedele, som ikke er REHOBOT originaldele.

För de el- och bensinmotorer, som selges samman med REHOBOT-produkter, baseras REHOBOT Hydraulics AB's forpliktelser på de pågående producenters garantivillkor, som vedläggdes hvert produkt. Ved pârberârelse av garantien skal De kontakte Deres forhandler for å få informasjon om det nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller evt. udskifting. REHOBOT Hydraulics AB påtar sig intet yderligere ansvar.

## IT Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia totale REHOBOT Hydraulics AB per quanto riguarda difetti di materiale o di fabbricazione. Durante la produzione il prodotto è stato sottoposto ad una serie di controlli per assicurare qualità e funzionamento. La garanzia si riferisce a prodotti di nuova costruzione e ha la durata di 1 anno dalla data di acquisto del prodotto. Per la validità della garanzia è indispensabile la ricevuta comprovante la data di acquisto del prodotto stesso.

La garanzia è valida se il prodotto viene usato nei modi previsti per gli usi a cui è destinato, secondo le istruzioni e le indicazioni per l'uso. La garanzia non copre per esempio:

- danni provocati da usura normale o manutenzione carente;
- danni provocati da un uso inadeguato o eccessivo del prodotto;
- modifiche non approvate per iscritto dalla REHOBOT Hydraulics AB;
- danni causati dall'uso di ricambi non originali REHOBOT.

Per quanto riguarda i motori benzina ed elettrici venduti insieme ad i prodotti REHOBOT, la responsabilità della REHOBOT Hydraulics AB si basa sulle condizioni di garanzia del fabbricante relativa a ciascun prodotto.  
Per eventuali interventi in garanzia contattare il rivenditore per ulteriori informazioni relative all'officina autorizzata REHOBOT per le riparazioni o la sostituzione.  
La REHOBOT Hydraulics AB non si assume nessuna responsabilità ulteriore oltre a quanto sopra descritto.

## FI Takuu

REHOBOT Hydraulics AB myöntää tälle tuotteelle valmistus- ja materialvirheit kattavan täyden takuu. Tuotteen elle valmistusprosessin aikana suoritettu useita tarkastuksia, joilla on varmistettu sen toiminta ja laatu. Takuu koskee uutta tuotetta ja on voimassa 12 kuukautta sitä päävästä lukien, jolloin käytäjä vastaanotti tuotteen. Takuuvaatimusten tueksui on esittävä kuitti, josta käy ilmi, milloin tuote on ostettu.

Takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että tuoteta on käytetty normaalilla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata esim.:

- normaalista kulumisesta tai puutteellisesta kunnossapidosta
- virheellisestä käsitteilystä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vikoja
- ilman REHOBOT Hydraulics AB:n hyväksyntää suoritettuja muutoksia ja lisäyskiä
- muiden kuin REHOBOT alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vikoja

Yhdessä REHOBOT-tuotteiden kanssa myytyn sähkö- ja bensinliimoottoreiden osalta REHOBOT Hydraulics AB:n sitoutumusket perustuvat ko. valmistajan takuuohjoihin, jotka toimitetaan kunkin tuotteen mukana. Esitä takuuvaatimukset jälleenmyyjille, joita saat tiedot lähiimmästä valtuutetusta huoltokorjaamoista tuotteen korjaamista tai mahdollista vaihtoa varten. REHOBOT Hydraulics AB ei hyväksy tähän määrittyjen lisäksi muita velvoitteita.

## ES Garantía

REHOBOT Hydraulics AB garantiza este producto contra defectos de fabricación y del material. Durante el proceso de fabricación, el producto ha sido controlado en varias oportunidades para asegurar su función y calidad.

La garantía le asegura un producto nuevo y es válida durante 12 meses a partir de la fecha de recepción del producto por el usuario. Para que la garantía sea válida, es requisito indispensable la presentación del comprobante de compra del producto con indicación de la fecha.

La garantía es válida siempre y cuando el producto sea utilizado normalmente y de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de uso.

La garantía no cubre por ej.:

- daños ocasionados por desgaste natural o mantenimiento deficiente
- daños causados por operación deficiente o sobrecarga
- modificaciones o arreglos no aprobados por REHOBOT Hydraulics AB
- daños ocasionados por el uso de repuestos no originales de REHOBOT.

Para los motores eléctricos y de gasolina vendidos junto con los productos REHOBOT, la responsabilidad de REHOBOT Hydraulics AB se basa en las condiciones de garantía del fabricante respectivo, adjuntas al producto. En caso de querer beneficiarse de la garantía, tenga a bien dirigirse a su representante para informarse sobre el taller oficial más cercano para reparaciones o cambio. REHOBOT Hydraulics AB no se responsabiliza más que por lo que queda indicado.

## GB Guarantee

REHOBOT Hydraulics AB provide a full guarantee covering manufacturing and material faults. During its manufacture the product has undergone several control checks to ensure its safety, efficiency and quality.

The guarantee covers new products only and is valid for 12 months from the day the customer receives the product. Claims under the guarantee can be made only on production of the original receipt of purchase.

The guarantee is valid only if the product has been used in the normal way and according to the instructions provided.

The guarantee does not cover, e.g.:

- damage caused by normal wear or lack of maintenance
- damage caused by misuse or overloading
- modification or rebuilding not approved by REHOBOT Hydraulics AB
- damage resulting from the use of spare parts which are not REHOBOT original parts.

For electric and petrol engines sold in conjunction with REHOBOT products, REHOBOT Hydraulics AB's commitment is based upon the guarantee terms of the manufacturer concerned, enclosed with each product.

Claims under the guarantee should be made to your retailer who will refer you to the nearest service workshop for repairs or possible replacement. REHOBOT Hydraulics AB accept no responsibility in addition to this.

## PT Garantia

REHOBOT Hydraulics AB oferece para este produto contra defeitos de fabricação e de material. Durante a fabricação, o produto foi submetido a diversos testes para assegurar um bom funcionamento e qualidade.

A garantia cobre apenas produtos novos e é válida por 12 meses, a partir da dia em que o cliente recebeu o produto. Para se proceder ao reembolso é exigida a exibição do recibo comprovatório da data de compra do produto.

A garantia só é válida se o produto tiver sido usado de forma normal e segundo as instruções fornecidas. A garantia não abrange por exemplo:

- Estragos causados por desgaste normal ou falta de manutenção.
- Estragos causados por uso erróneo ou sobrecarga.
- Modificações não aprovadas por REHOBOT Hydraulics AB.
- Estragos resultantes do uso de peças sobresselentes que não sejam originais REHOBOT.

Para os motores eléctricos e a gasolina vendidos em conjunto com os produtos REHOBOT, o compromisso das REHOBOT Hydraulics AB baseia-se nos termos de garantia do respectivo fabricante, anexo a cada produto. Sempre que haja lugar a reclamações, dirija-se ao seu concessionário que o informará acerca da oficina autorizada, para reparação ou possível substituição. REHOBOT Hydraulics AB, não aceita qualquer outro tipo de responsabilidade.

## DE Garantie

Für dieses Produkt gewährt REHOBOT Hydraulics AB volle Garantie für Herstellungs- und Materialfehler. Das Erzeugnis hat zwecks Funktions- und Qualitätssicherung während des Fertigungsverfahrens eine Anzahl Kontrollpunkte passiert.

Die Gewährleistung gilt für neue Produkte und hat eine Gültigkeitszeit von 12 Monaten von dem Tage an, an dem der Anwender das Erzeugnis erhalten hat.

Damit die Garantie Gültigkeit erlangt, muss eine Quittung vorgewiesen werden, aus der das Kaufdatum hervorgeht.

Die Garantie gilt unter der Voraussetzung, daß das Erzeugnis auf normale Art und nach den Anweisungen und Instruktionen verwendet wurde.

Die Garantie umfaßt z. B. keine:

- durch normalen Verschleiß oder mangelhafte Instandhaltung entstandenen Schäden
- durch fehlerhafte Handhabung oder Überbelastung entstandenen Schäden
- Änderungen oder Umbauten, die nicht von REHOBOT Hydraulics AB gegeben sind
- Schäden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen entstanden sind, die keine REHOBOT-Originale sind.

Für Elektro- und Benzinmotoren, die gemeinsam mit REHOBOT-Produkten verkauft werden, gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers, die jedem Produkt beigelegt.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederkäufer wegen Auskünften über die nächste Vertragswerkstatt für Reparaturen oder eventuellen Austausch.

REHOBOT Hydraulics AB übernimmt hierüber hinaus keine Verantwortung.

## 中文 质量保证

REHOBOT 公司提供全面的质量保证，这包括制造和材料方面的故障。在其制造过程中，产品已经过了多项控制检验从而确保了它的安全、高效和优质性能。质保范围只包括新的产品，有效期限为从客户收到产品之日起12个月。根据质保提出要求时，要出示原始收据。只有用正常的方式并且按照所提供的说明书使用产品的情况下质保才有效。

质保范围不包括：

- 正常磨损或缺乏保养导致的损害
- 错误的使用或过载引起的损害
- 未经REHOBOT公司批准而进行修改或重建而引起的损害
- 不使用REHOBOT原始备件引起的损害

对于与REHOBOT产品配套销售的电气和汽油发动机，REHOBOT公司的承诺是基于相关制造商的质保期，这在

每个产品上都有附注说明。根据质保提出的要求应该提交到您的销售商，他将告诉您最近的维修服务处以利于您去维修或更换。除此之外，REHOBOT公司不接受任何责任。