

Att göra papper

Riv sönder några sidor i en dagstidning. Bitarna bör vara några cm stora. Lägg pappersbitarna i en hink och håll över 3-4 liter ljummet vatten.

Sätt smularen i borrar-maskinen. Kör 5-10 minuter i blandningen. Var försiktig så att det inte stänker. Häll över massan i baljan och fyll på ytterligare några liter ljummet vatten. Rör om.

Sätt ner ramen i baljan. Nätet ska vara på ramens ovansida. Skaka ramen sakta och lyft upp den. Låt vattnet rinna av. Luta ramen något och vänta någon minut.

Lägg skumplasten på spånskivan och en disktrasa ovanpå. Lägg försiktigt över ramen på disktrasan. "Pappret" ska vara neråt. Tryck ner ramen mot underlaget så att vattnet sugts ut. Du kan också pressa lätt med handen på nätet.



Efter några minuter kan du försöka lyfta på ramen och hålla kvar "pappret" på trasan. Detta är det svåraste arbetsmomentet. Lägg en trasa över pappersarket. Sedan kan du göra fler ark och lägga ovanpå med trasor mellan.

Lägg högen med trasor och pappersark mellan spånskivorna. Spänn ihop med 4 tvingar och ställ paketet på kant ungefär 10 minuter. Vattnet rinner lättare av då.

Lossa tvingarna. Nu kan arken försiktigt lossas. De är fortfarande fuktiga. Lägg arken med tidningar emellan och spänn fast ytterligare en gång mellan spånskivorna.

Efter några minuter kan du lossa tvingarna. Den sista torkningen kan ske i luften. När pappret är fuktigt kan det annars strykas torrt med strykjärn. Då blir ytan lite blankare, s k glättat papper!

Observera! Håll inte ut överbliven massa i diskhon! Det kan orsaka stopp, därför att rören är smala. I toaletten går det bra!



Bra att ha

Några dagstidningar	
Ram för papperstillverkning	203-1
Smulare	203-2
Borrar-maskin	
Balja	
Disktrasor	
Skumplast (diskunderlägg)	
Spånskivor ca 300x200 mm	
Några tvingar	
Gärna ett strykjärn	